NAIPO
HEALTH TECHNOLOGY

Shenzhen Pinkong E-Commerce Co., Ltd
Addrhouzun City Electric Trading
Building P03 Room 116, Longgang
District, Shenzhen, China.

Portable Seat Cushion with Vibration and Heat

Model: MGC-168

Contents

English .....01 - 05
Deutsch .....06 - 10
Français .....11 - 15
Español .....16 - 20
Italiano .....21 - 25
Nederlands .....26 - 30
Čeština.....31 - 35
Slovenčina .....36 - 40

材质: 105g 铜版纸
尺寸: 85 x 115 mm
印刷: 单黑双面印刷
装订方式: 骑马钉装订
(封面内页留白)

Introduction

Thank you for purchasing the Naipo Portable Seat Cushion with Vibration and Heat. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and transaction number.

Package Included

1 x Seat Cushion
1 x User Manual

Product Specifications

Model	MGC-168
Name	Naipo Portable Seat Cushion with Vibration and Heat
Power output	DC 12V 2A
Power consumption	24 W
Default time	30 minutes

Important Safeguards

1. People who have pacemaker or other medical implants shouldn't use this product.
2. If you are suffering health complications or conditions as stated below, please consult your doctor before use:
   1. Patients with fever.
   2. Patients with cancer.
   3. Patients with cardiac.
   4. Patients with acute disease.
   5. Patients with heart disease.
   6. Patients with spine bending abnormality.
   7. The stated or remedial body parts.
   8. People who have poor physical fitness.
   9. People who feel sick or nauseous.

Warnings.

1. Please do not use this for more than 30 minutes at a time.
2. Please do not use it on aching areas.
3. Children under 12 or pregnant women can not use this product.
4. Please unplug the power supply when it's not used.
5. Please do not put the massager, controller, adapter, or any other parts in or near of water.
6. Please do not drive or use the massage under the direct sunlight or near a heat source such as furnace and fireplace.
7. Please do not use it in dusty, smoky or smoggy environments.

Q&A

Problem	Cause	Remedy
The device doesn't work.	The adaptor is connected to the power.	Please make sure it is connected correctly.
	You forgot to press the power button.	Please press the power button.
The heat effect is not obvious.	You forgot to press the heat button.	Please press the heat button.
	It needs time to warm up.	Please wait for 10 minutes.
The massage intensity is too heavy or too light.	You may feel the intensity is too heavy if you lean on the massager tightly or you have used it over 60 minutes.	Please re-select the intensity level by controller.
	You may not feel the massage if your clothes are too thick or you don't sit properly.	Please adjust your sitting arrangement or take off any thick and unnecessary clothing.

Product Diagram

1. Back vibration area
2. Waist vibration area
3. Hip vibration area
4. Thigh vibration area
5. Waist heat area
6. Hip heat area
7. Remote controller

Controller Diagram

1. Power Button
This button is used to turn the massager on or off. Press it once to turn on the device and it will enter the default mode which cycles from mode 1 to mode 4. Press it again to turn off the device.

2. Mode
There are 4 programs in total.
① Pulse circulation massage mode
② Tapping massage mode
③ Kneading massage mode
④ Wave like massage mode
Press it once to activate mode 1, press it again to activate mode 2, it will cycle through 1, 2, 3, 4 as you click the button, and it will show corresponding indicator.

3. Speed
This button is used to change the massage speed. The default mode is level 2, and it will cycle through 1, 2, 3 in turn with corresponding indicator.

4. Heat
This button is used to turn on or off the heat function. Press it once to turn on heat function, and press it again to turn off the heat function.

1. M1 Lower back / shoulder
M2 Lower back / waist
M3 hip
M4 thigh

Product Operation Guide

Mode: Your remote massage programs which bring you different massage experience. You can choose any of the three speed to customize your massage.
Program 1: It will cycle through all four zones in order of M1, M2, M3 and M4, and the speed will increase gradually with 4 stages. The process will restart after the fourth stage.
Program 2: It will gradually cycle through all four zones from M1, M2, M3 to M4, and the speed will increase. It will pause zones from M1, M2, M3 to M4, and it will alternate M1&2, 3&3, 3&4, 4&1 while using.
Program 4: It will massage four zones of the same time and decrease the intensity gradually. Then the program will slowly return to the previous intensity.

Warranty and Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Address: Huanan City Electronic Trading Building P03 Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

*Please note: Naipo can only provide after sale service for products purchased directly from Naipo. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Naipo Ergohme Sitzkissen mit Vibration und Wärme entschieden haben. Bitte lesen Sie das Bedienungshandbuch sorgfältig und bewahren es für zukünftige Referenz auf. Falls Sie weitere Fragen zu unseren Produkt haben sollten, wenden Sie sich bitte mit der Produktnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support Team.

Packung beinhaltet

1x Sitzkissen
1x Bedienungshandbuch

Produktsegmentschaften

Modell	MGC-168
Name	Naipo Ergohme Sitzkissen mit Vibration und Wärme
Energieverbrauch	DC 12V 2A
Energieverbrauch	24 W
Standard Zeit	30 Minuten

Wichtige Hinweise

1. Personen mit Herzschrittmacher oder anderen medizinische implantate haben sollten diese Produkt nicht verwenden.
Sollten Sie unter einer der unten genannten medizinischen Konditionen leiden benutzen Sie sich bitte mit Ihrem Arzt, bevor Sie dieses Produkt anwenden:
1. Wenn Sie Fieber haben.
2. Wenn Sie Krebs haben.
3. Wenn Sie unter Problemen des Sistolis leiden.
4. Wenn Sie unter einer akuten Erkrankung leiden.
5. Wenn Sie an einer Erkrankung des Herzens leiden.
6. Wenn Sie unter Beschwerden der Wirbelsäule leiden.
7. Wenn Sie gebrechliche Gliedmaßen haben.
8. Wenn Sie unter schwacher physischer Gesundheit leiden.
9. Wenn Sie sich krank fühlen oder Ihnen schlecht ist.

Sicherheitshinweise

1. Wenden Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten an.
2. Wenden Sie das Gerät nicht an Schmerzen an.
3. Wenden Sie das Produkt nicht an Kindern unter 12 oder schwangeren Frauen an.
4. Wenn Sie das Gerät nicht verwenden trennen Sie es von der Stromversorgung.
5. Legen Sie das Massagegerät, die Fernbedienung, den Adapter oder andere Teile in oder in die Nähe von Wasser.
6. Wenden Sie das Massagegerät nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe einer Wärmequelle, so wie einer Heizung oder einer Lagerfeuer, an.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen, rauchigen oder sehr dunstige Wetterbedingungen.

Fragen und Antworten

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Adapter ist nicht richtig verbunden.	Stellen Sie sithr sicher, dass der Adapter richtig verbunden ist.
	Sie haben vergessen den Power Knopf zu drücken.	Drücken Sie bitte den Power Knopf.
Ich kann die Wärme kaum wahrnehmen.	Sie haben vergessen den Wärme Knopf zu drücken.	Drücken Sie bitte den Wärme Knopf.
	Das Gerät benötigt Zeit, um sich zu erwärmen.	Warten Sie bitte 10 Minuten.
Die Intensität der Massage ist zu stark oder zu schwach.	Die Massage fühlt sich zu stark an, wenn Sie sich auf das Gerät lehnen oder es länger als 60 Minuten benutzen.	Wählen Sie bitte die Intensität mit Hilfe der Fernbedienung neu aus.
	Sie fühlen das Massagegerät ggf. nicht, wenn Sie zu dicke Kleidung tragen oder nicht richtig sitzen.	Passen die bitte Ihre Sitzposition an oder legen Sie eventuell dicke und nicht benötigte Kleidung ab.

Produktdarstellung

1. Rückenvibration
2. Taillen-Vibrationszone
3. Hüft-Vibrationszone
4. Oberschenkel-Vibrationszone
5. Taillen-Wärmezone
6. Hüft-Wärmezone
7. Fernbedienung

Fernbedienung Darstellung

1. Power Knopf
Der Knopf schaltet das Massagegerät an oder aus. Betätigen Sie diesen einmal, um das Gerät einzuschalten und in den Vorein Modus zu schalten, der von Modus 1 bis Modus 4 kontinuierlich durchläuft. Drücken Sie erneut, um das Gerät zu deaktivieren.

2. Programme
Es gibt insgesamt 4 Programme:
① Pulsierender, kreisförmige Massagemodus
② Klopfender Massagemodus
③ Perkussionsmassagemodus
④ Wellenförmiger Massagemodus
Drücken Sie den Knopf ein mal, um den ersten Modus einzuschalten, drücken Sie ihn erneut, um den zweiten Modus einzuschalten. Das Gerät wechselt bei jeder Betätigung des Knopf in das nächste Programm, wobei es beständig geschaltet ist und nach dem 4. Programm wieder folgt.

3. Geschwindigkeit
Diese Knopf dient der Geschwindigkeit der Massage. Der Standardmodus ist das zweite Level und wechselt vom 1. Ins 3. Ins 2. Level mit dazugehöriger Anzeige.

4. Wärme
Mit diesem Knopf kontrollieren Sie die Wärmefunktion. Drücken Sie den Knopf ein mal, um die Funktion einzuschalten und ein weiteres mal, um diese wieder auszuschalten.

1. M1 obere Rücken/ Schulter
M2 obere Rücken/ Taille
M3 Hüfte
M4 Oberschenkel

Bedienungsanleitung

Modus: Ihr gibt eine Massageprogramme, die Ihnen eine verschiedene Massageerfahrungen bieten kann. Sie können aus der Geschwindigkeit wählen, um Ihre Massage zu personalisieren.
Programm 1: Es wechselt durch alle vier Zonen von M1, M2, M3 zu M4 und die Geschwindigkeit steigt in 4 Abstufungen langsam an. Nach der vierten Stufe fängt der Prozess wieder an zu laufen.
Programm 2: Es wechselt langsam durch alle vier Zonen, von M1, M2, M3 zu M4.
Programm 3: Es wechselt langsam durch alle vier Zonen, von M1, M2, M3 zu M4 und wiederholt sich.
Programm 4: Es massiert alle vier Zonen zur selben Zeit und nimmt langsam die Intensität. Danach wird die Intensität langsam wieder schwächer, bis es die vorherige Intensität erreicht hat.

Garantie und Kundendienst

Bei Fragen, Garantieansprüchen oder wenn Sie Hilfe bei der Verwendung Ihres Produkts benötigen sollten kontaktieren Sie uns bitte unter der unten angegebenen Adresse, die mit Ihrer Region übereinstimmt. Bitte fügen Sie Ihre Amazon Bestellnummer und die Produktnummer bei.

Address: Huanan City Electronic Trading Building P03 Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

*Bitte beachten Sie, dass Naipo nur für Produkte, die direkt bei Naipo erworben wurden den Kundendienst anbieten kann. Falls Sie das Produkt bei einem anderen Händler erworben haben sollten wenden Sie sich bei Garantiefragen bitte direkt an diesen Kundenservice.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté Naipo chaise plainte avec les options vibrées et chauffantes. Veuillez lire attentivement ce manuel et conservez-le dans un endroit sûr pour référence. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service client avec votre modèle de produit et le numéro de commande Amazon.

Composition du Colis

1 x Chaise plainte
1 x Manuel d'utilisation

Caractéristiques Techniques

Modèle	MGC-168
Nom	Naipo chaise plainte avec les options vibrées et chauffantes
Puissance de sortie	DC 12V 2A
Consommation d'énergie	24 W
Temps par défaut	30 minutes

Conseils Importants

1. Les personnes qui ont un stimulateur cardiaque ou d'autres implants médicaux ne conviennent pas à utiliser ce produit.
2. Si vous souffrez des maladies de santé, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit:
   1. Patients atteignant de fièvre
   2. Patients atteignant de cancer.
   3. Patients souffrant d'arthrose.
   4. Patients atteignant d'une maladie aiguë.
   5. Patients atteignant de maladies cardiaques.
   6. Patients avec la colonne vertébrale flexion anormalement.
   7. Les parties du corps avec une maladie ou en rétablissement.
   8. Ce qui sont un mauvaise état de forme physique.
   9. Ce qui se sentent malades ou nauséeux.

Avertissements

1. N'utilisez pas l'appareil plus de 30 minutes chaque fois.
2. N'utilisez pas l'appareil sur une partie douloureuse du corps.
3. C'est interdit aux enfants de moins de 12 ans ou aux femmes enceintes d'utiliser cet appareil.
4. Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
5. Ne mettez pas ma masseur, contrôleur, adaptateur, ou d'autre pièce dans ou à proximité de l'eau.
6. Ne mettez pas ma vibrée ou masseur sous la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur telle que la fournaise et la cheminée.
7. N'utilisez pas cet appareil dans des environnements poussiéreux, fumés ou de smog.

Questions et Réponses

Problèmes	Raisons	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas	1. L'Adaptateur est mal branché.	Assurez-vous qu'il est correctement branché.
	2. Vous avez oublié d'appuyer sur le bouton de l'alimentation.	Appuyez sur le bouton d'alimentation.
L'effet de chaleur n'est pas évident.	Vous avez oublié d'appuyer sur le bouton de chauffage.	Appuyez sur le bouton de chauffage.
	Il faut du temps pour se réchauffer.	Veuillez attendre 10 minutes.
L'intensité du massage est trop lourde ou trop légère.	Vous pouvez sentir l'intensité qui est trop lourde si vous appuyez sur le masseur sentir ou vous l'avez utilisé plus de 60 minutes.	Veuillez re-sélectionner le niveau d'intensité par le contrôleur.
	Si vous portez des vêtements trop épais ou si la position d'assis n'est pas convenable, vous vous sentez que l'intensité de massage est faible ou rien.	Veuillez entamer des ajustements du siège ou enlever quelques pièces d'habits.

Diagramme du Produit

1. Zone Vibrée dorsale
2. Zone vibrée taillée
3. Zone vibrée fessière
4. Zone vibrée fémorale
5. Zone chauffante lombaire
6. Zone chauffante fessière
7. Télécommande

Diagramme de la Télécommande

1. Bouton d'alimentation
Ce bouton est utilisé pour activer ou désactiver le masseur. Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre l'appareil en marche et il passe en mode par défaut qui passe du mode 1 au mode 4. Appuyez de nouveau pour cesser l'appareil.

2. Mode
Il y a 4 programmes au total.
① Mode de massage à circulation d'impulsions
② Mode de massage à tapotement
③ Mode de massage à pétrissage
④ Mode de massage ondulatoire
Appuyez une fois sur ce bouton pour activer le mode 1, appuyez une deuxième fois pour activer le mode 2 et ainsi de suite, 1, 2, 3, 4 en cliquant sur le bouton et l'affichera l'indicateur correspondant.

3. Vitesse
Ce bouton permet de modifier la vitesse de massage. Le mode par défaut est le niveau 2, et il passe par 1, 2, 3 pour le cycle avec l'indicateur correspondant.

4. Chauffage
Ce bouton est utilisé pour activer ou désactiver la fonction de chauffage. Appuyez une fois pour démarrer la fonction de chauffage, puis appuyez à nouveau pour cesser la fonction de chauffage.

1. M1 Une partie supérieur de la épaules / les hombros
M2 La partie inférieur de la épaules / cintura
M3 Les cuisses
M4 Les mulets

Guia de operación de producto

Mode: Nos programas de masaje que le traen a diferentes experiencias de masaje. Puede elegir cualquiera de las tres velocidades para personalizar su masaje.
Programa 1: Recorrerá los cuatro zonas de M1, M2, M3 y M4, y la velocidad aumentará gradualmente con 4 etapas. El proceso se reiniciará después de la cuarta etapa.
Programa 2: Pasará gradualmente por las cuatro zonas de M1, M2, M3, a M4.
Programa 3: Pasará gradualmente por cuatro zonas de M1, M2, M3, a M4 y de vuelta a M1.
Programa 4: Masajeará cuatro zonas a mismo tiempo y disminuirá gradualmente la intensidad. Entonces el programa regresará lentamente a la intensidad anterior.

Atención al cliente y Garantía

Para preguntas, asistencia, soporte o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección que corresponda con su región. Incluya por favor su número de orden de Amazon y número de modelo del producto.

Dirección: Huanan City Electronic Trading Building P03 Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

* Tenga en cuenta: Naipo sólo puede proporcionar un servicio post venta para los productos adquiridos directamente de Naipo. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, póngase en contacto con ellos directamente por cuestiones de servicio o garantía.

Introducción

Grazie per come scelto Naipo Cuscino Portatile per Sedile con funzione Vibrante e di Calore. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale d'uso e di conservarlo in caso di futuro necessità. Se avete bisogno qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro team di supporto con il numero del modello e il numero d'ordine di Amazon.

Incluso nella Confezione

1 x Cuscino per Sedile
1 x Manuale Utente

Specificazioni

Modello	MGC-168
Nome	Naipo Cuscino Portatile per Sedile con Funzione Vibrante e di Calore
Potenza in Uscita	DC 12V 2A
Consumo	24 W
Tempo Predimpostato	30 minuto

Avviso Importante

1. Persone con pacemaker o altri impianti medici non dovrebbero utilizzare questo prodotto.
2. Se siete a conoscenza di problemi di salute, si prega di consultare prima di utilizzare questo prodotto, se necessario consultare il medico prima di utilizzare il prodotto per pazienti che soffrono delle seguenti condizioni mediche:
   1. I pazienti con febbre.
   2. I pazienti con il cancro.
   3. I pazienti con cardiopatie.
   4. I pazienti con malattia acuta.
   5. I pazienti con malattie cardiache.
   6. I pazienti affetti da anomalie curvature della spina.
   7. La parti del corpo malate o convalescente.
   8. Le persone di cattiva stato fisico.
   9. Le persone che si sentono nauseante o malati.

Advertencias

1. No use este dispositivo más de 30 minutos a la vez.
2. No utilice este dispositivo en las áreas dolorosas.
3. No utilice este producto en los niños menores de 12 años o mujeres embarazadas.
4. Desconecte la fuente de alimentación cuando este dispositivo no esté en uso.
5. No pongas el masajeador, el controlador, el adaptador, o cualesquiera otras piezas en o cerca del agua.
6. No utilice el masajeador bajo la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor como un horno y una chimenea.
7. No use este dispositivo en ambientes polvorientos, ahumados o con humo.

Preguntas y Respuestas

Problema	Causa	Solución
El dispositivo no funciona.	El adaptador está conectado de manera inapropiada.	Asegúrese de que está conectado correctamente.
	Se ha olvidado de presionar el botón de encendido.	Presione el botón de encendido.
No puedo sentir el calor.	Se ha olvidado presionar el botón de calor.	Por favor presione el botón de calor.
	Necesita tiempo para calentarse.	Por favor espere 10 minutos.
La intensidad del masaje es demasiado fuerte o demasiado ligera.	Puede que se sienta que el masaje es demasiado intenso si se apoya en el masajeador estrechamente o si ha usado más de 60 minutos.	Por favor vuelva a seleccionar el nivel de la intensidad por el controlador.
	Es posible que no sienta el masaje si lo repa es demasiado grueso o no se sienta correctamente.	Por favor, ajuste su disposición de asiento o quitar cualquier ropa gruesa e innecesaria.

Diagrama del producto

1. Área de vibración en la espalda
2. Área de vibración para la cintura
3. Área de vibración para la cadera
4. Área de vibración para los muslos
5. Área de calor para la cintura
6. Área de calor para las caderas
7. Controlador remoto

Diagrama del controlador

1. Botón de encendido (POWER)
Este botón se usa para activar o desactivar el masajeador. Presione una vez para encender el dispositivo y entrará en el modo por defecto que cicla de modo 1 al modo 4. Presione de nuevo para apagar el dispositivo.

2. Programa (PROGRAM)
Hay 4 programas en total.
① Modo de masaje de circulación de pulso
② Modo de masaje de golpeotes
③ Modo de masaje de percusión
④ Modo de masaje ondulante
Presione una vez para activar el modo 1, presione nuevamente para activar el modo 2, de ahí está 1, 2, 3, 4 en hacer clic en el botón.

3. Velocidad (SPEED)
Este botón se utiliza para cambiar la velocidad del masaje. El modo predeterminado es el nivel 2, y pasa por los niveles 1, 2, 3 alternativamente con el indicador correspondiente.

4. Calor (HEAT)
Este botón se utiliza para controlar la función de calor. Presione una vez para encender la función de calefacción y vuelva a presionarlo para apagarlo.

1. M1 La parte superior de la espalda / los hombros
M2 La parte inferior de la espalda / cintura
M3 Las caderas
M4 Los muslos

Guia de operación de producto

Modo: Nos programas de masaje que le traen a diferentes experiencias de masaje. Puede elegir cualquiera de las tres velocidades para personalizar su masaje.
Programa 1: Recorrerá los cuatro zonas de M1, M2, M3 y M4, y la velocidad aumentará gradualmente con 4 etapas. El proceso se reiniciará después de la cuarta etapa.
Programa 2: Pasará gradualmente por las cuatro zonas de M1, M2, M3, a M4.
Programa 3: Pasará gradualmente por cuatro zonas de M1, M2, M3, a M4 y de vuelta a M1.
Programa 4: Masajeará cuatro zonas a mismo tiempo y disminuirá gradualmente la intensidad. Entonces el programa regresará lentamente a la intensidad anterior.

Atención al cliente y Garantía

Para preguntas, asistencia, soporte o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección que corresponda con su región. Incluya por favor su número de orden de Amazon y número de modelo del producto.

Dirección: Huanan City Electronic Trading Building P03 Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

* Tenga en cuenta: Naipo sólo puede proporcionar un servicio post venta para los productos adquiridos directamente de Naipo. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, póngase en contacto con ellos directamente por cuestiones de servicio o garantía.

Introduzione

Grazie per come scelto Naipo Cuscino Portatile per Sedile con funzione Vibrante e di Calore. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale d'uso e di conservarlo in caso di futuro necessità. Se avete bisogno qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro team di supporto con il numero del modello e il numero d'ordine di Amazon.

Incluso nella Confezione

1 x Cuscino per Sedile
1 x Manuale Utente

Specificazioni

Modello	MGC-168
Nome	Naipo Cuscino Portatile per Sedile con Funzione Vibrante e di Calore
Potenza in Uscita	DC 12V 2A
Consumo	24 W
Tempo Predimpostato	30 minuto

Avviso Importante

1. Persone con pacemaker o altri impianti medici non dovrebbero utilizzare questo prodotto.
2. Se siete a conoscenza di problemi di salute, si prega di consultare prima di utilizzare questo prodotto, se necessario consultare il medico prima di utilizzare il prodotto per pazienti che soffrono delle seguenti condizioni mediche:
   1. I pazienti con febbre.
   2. I pazienti con il cancro.
   3. I pazienti con cardiopatie.
   4. I pazienti con malattia acuta.
   5. I pazienti con malattie cardiache.
   6. I pazienti affetti da anomalie curvature della spina.
   7. La parti del corpo malate o convalescente.
   8. Le persone di cattiva stato fisico.
   9. Le persone che si sentono nauseante o malati.

Avvertenze

1. Non utilizzare il dispositivo per più di 30 minuti consecutivi.
2. Non utilizzare il dispositivo su parti affette da dolori.
3. Non utilizzare il dispositivo su donne incinte o bambini di età inferiore ai 12 anni.
4. Scollegare l'alimentazione quando il dispositivo non è in uso.
5. Non mettere il massaggiatore, il controllo, l'adattatore o altre parti del dispositivo o correlate o vicine all'acqua.
6. Non utilizzare il dispositivo alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore come fiamme o camini.
7. Non utilizzare il dispositivo in ambienti polverosi, fumosi o nebbiosi.

Domande e risposte

Problema	Causa	Rimedio
Il dispositivo non funziona.	L'alimentatore non è inserito correttamente.	Assicurarsi che il cavo sia connesso correttamente.
	Il tasto di accensione non è stato premuto.	Premere il pulsante di accensione.
Il dispositivo non emette calore	Il tasto "calore" non è stato premuto.	Premere il pulsante "calore".
	Richiede tempo per riscaldarsi.	Attendere 10 minuti.
L'intensità del massaggio risulta troppo elevata o insufficiente durante l'utilizzo.	Il massaggio risulta troppo intenso se si esercita troppa pressione sul massaggiatore o se viene utilizzato per più di 60 minuti.	Selezionare nuovamente l'intensità del massaggio usando i controlli.
	L'intensità non risulta sufficiente se si indossano vestiti troppo spessi o se la postura non è corretta.	Correggere la postura o rimuovere eventuali vestiti troppo pesanti.

Diagrama del Prodotto

1. Área Vibrante Posterior
2. Área Vibrante Cintura
3. Área Vibrante Ranchi
4. Área Vibrante Gambe
5. Área Calore Lombare
6. Área Calore Ranchi
7. Controlli

Comandi

1. Tasto accensione
Questo pulsante è utilizzato per accendere o spegnere il dispositivo. Premere una volta per accendere il dispositivo, esso entrerà in modalità predefinita ciclica da modalità 1 a 4, premere nuovamente per spegnere il dispositivo.

2. Programmi
Il dispositivo è dotato di 4 programmi:
① modalità massaggio circolare pulsante
② modalità massaggio tamburellante
③ modalità massaggio a percussione
④ modalità massaggio ondulatorio
Premere una volta per attivare il modalità 1, premere nuovamente per attivare la modalità 2, ed ogni pressione si attiverà la modalità successiva, in maniera ciclica 1, 2, 3, 4.

3. Velocità
Questo pulsante è utilizzato per cambiare la velocità del massaggio. All'accensione il dispositivo è impostato su velocità due, ad ogni pressione la velocità cambierà ciclicamente 1, 2, 3 così come l'indicatore.

4. Calore
Questo pulsante è utilizzato per controllare la funzione calore. Premere una volta per attivare e nuovamente per disattivare.

5.
M1 Bovenkant van de rug / schouders
M2 Onderkant van de rug / taille
M3 Heup
M4 Dijen

Bedieningsmaskinegebruiksaanwijzing

Modus: Uw bedieningsmaskinegebruiksaanwijzing bieden u verschillende massage-ervaringen. U kunt uw massage aanpassen door de snelheid van de massage te personaliseren.
Programma 1: Het zal cyclisch door alle vier zonen van M1, M2, M3 en M4 sind die Geschwindigkeit steigt in 4 Abstufungen langsam an. Nach der vierten Stufe fängt der Prozess wieder an zu laufen.
Programma 2: Es wechselt langsam durch alle vier Zonen, von M1, M2, M3 zu M4.
Programma 3: Es wechselt langsam durch alle vier Zonen, von M1, M2, M3 zu M4 und wiederholt sich.
Programma 4: Es massiert alle vier Zonen zur selben Zeit und nimmt langsam die Intensität. Danach wird die Intensität langsam wieder schwächer, bis es die vorherige Intensität erreicht hat.

Garantie en Klantenservice

Voor vragen of verzoeken om garantie of ondersteuning of klachten dienen de contactgegevens van onze regio. Vermeld uw Amazon-bestelnummer op dien van de ondertstande adressen afhankelijk van uw regio. Vergeet niet om uw bestelnummer of u toegewezen kreeg van de online winkel Amazon en het modelnummer te vermelden.

Adres: Huanan City Electronic Trading Building P03 Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

*Opmerking: Naipo biedt naverkoopdiensten enkel voor producten die rechtstreeks bij de firma werden aangeschafd. Indien u ons product bij een andere dealer heeft gekocht, dient u met hem contact op te nemen voor al uw eventuele klachten, herstellingen en garanties.

Inleiding

Wij danken u voor het aanschaffen van het draagbare massagekussen met verwarming van de firma Naipo. Lees deze handleiding aandachtig en bewaar de gen een veilige plaats voor eventueel later gebruik. Voor je vragen kunt u dich steeds wenden tot onze supportafdeling. U dient in dit geval het modelnummer samen met uw bestelnummer (bij aankoop van de online winkel Amazon.) bij de hand te houden.

Inhoud van de verpakking:

1 x massagekussen
1 x handleiding

Productspecifiaties

Model	MGC-168
Benaming	Draagbare massagekussen met verwarming van de firma Naipo
Voeding	DC 12V 2A
Vermogen	24 W
Duur van de massage	30 minuten

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Dit product mag niet gebruikt worden door personen met een pacemaker of andere geïmplanteerde medische hulpmiddelen.
Personen die aan de onderstaande ziekte of aandoeningen lijden, dienen hun arts te raadplegen alvorens het product te gebruiken.
1. Koorts
2. Oncologische ziekten
3. Reumatische aandoeningen
4. Acute ziekten
5. Hart- en vaatziekten
6. Abnormaal kromlopen van de wervelkolom
7. Verse of geneesende wonden
8. Slechte gezondheid
9. Misselijkheid of braken

Waarschuwing

1. Gebruik het product niet langer dan 30 minuten.
2. Gebruik het product niet op de pijnlijke lichaamsdelen.
3. Het product mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 12 jaar.
4. Koppel het product los van het elektriciteitnet als u het niet gebruikt.
5. Dompel het massagekussen, de afstandsbediening, de adapter of andere onderdelen niet in het water en zorg er ook voor dat ze niet dicht bij de buurt van water.
6. Bewaar of gebruik het massagekussen niet in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron zoals een fornuis of open haard.
7. Gebruik het product niet in stofrige of rokerige omgeving.

Problemen oplossen

Problemen	Oorzaak	Oplossing
Het massagekussen werkt niet.	De adapter is niet goed aangesloten.	Zorg ervoor dat deze goed vast aangesloten.
	U heeft de knop niet ingedrukt.	Druk de knop in.
Het massagekussen verwarmt niet.	U heeft de verwarmingsknop niet ingedrukt.	Druk de verwarmingsknop in.
	Het apparaat tot de gewenste temperatuur kan enige tijd duren.	Wacht 10 minuten.
De intensiteit van de massage is te hoog of te laag.	De intensiteit van de massage kan te hoog zijn indien u zo hard kussen met het hele lichaamsgewicht run of indien u het langer dan 60 minuten gebruikt.	Stel de intensiteit van de massage opnieuw in met behulp van de afstandsbediening.
	De intensiteit van de massage kan te laag zijn indien u een kleding van een dik materiaal draagt of niet correct op het kussen zit.	Corrigeer uw houding of trek kleding uit die van dik materiaal is.

Productbeschrijving

1. Massage Zone Rug
2. Massage van de taille
3. Massage van de heupen
4. Massage van de dijen
5. Verwarming van de taille
6. Verwarming van de heupen
7. Afstandsbediening

Beschrijving van de afstandsbediening

1. Knop
De knop dient voor het aan- en uitzetten van het massagekussen. U zet het massagekussen aan door slechts eenmaal op de knop te drukken, waarna de massagekussen van 1 naar 4 gaat en dan weer uit gaat. Druk nogmaals op de knop om de massagekussen te sluiten.

2. Programma's
U kunt u kiezen uit vier verschillende programma's kiezen.
① Circulerende pulsmassage
② Klopmassage
③ Percussiemassage
④ Golfmassage
Door één keer te drukken, activeert u het massaggeprogramma 1, door nog een keer te drukken, massagg