





BRIEF PRO

skutečný jazzový reproduktor
model BS12303

stručný návod k použití



DOBÍJENÍ REPRODUKTORU




kontrolka dobíjení



☀️ blikající červená | ● svítící červená

⚡ Kabel nepřipojujte, pokud nejsou zásuvka nebo konektor zcela suché.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ




zap. – ☹️ 2 s ○
vyp. – ☹️ 2 s ●

- bílá kontrolka svítí
- bílá kontrolka nesvítí

Stiskem a držením vypínače po dobu 2 sekund přístroj zapnete. Dalším stiskem a držením vypínače po dobu 2 sekund přístroj vypnete.

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH




☀️ bílá kontrolka bliká

○ bílá kontrolka svítí

Když je reproduktor vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko vypínače po dobu dvou sekund, dokud nezačne bílá kontrolka blikat. Tak vstoupíte do režimu navázání spojení prostřednictvím Bluetooth.

OPRAVDOVÝ BEZDRÁTOVÝ STEREO REŽIM TWS (TRUE WIRELESS STEREO)




navazování TWS spojení

☀️ bílá kontrolka bliká


spojení TWS navázáno

☀️ bílá kontrolka bliká (1. reproduktor)

○ bílá kontrolka svítí (2. reproduktor)




PŘEHRAVÁNÍ Z VNĚJŠÍHO ZDROJE (AUX IN)




Audiokabelem připojte externí zařízení do zdířky AUX IN.

OBNOVENÍ VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ (RESET)



Stiskněte 1x tlačítko RESET.

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY



ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravny firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopnosti užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz