


① Součásti výrobku

EarFun Air Pro SV



nabíjecí pouzdro



koncovky do uší (S, M, L)




USB kabel typ C



návod k použití



② Schéma výrobku



① ovládací dotyková zóna

④ nabíjecí kontakty

⑥ dokovací stanice

② mikrofon


⑤ nabíjecí konektor USB-C

⑦ kontrolka nabíjecího pouzdra


③ kontrolka sluchátek

③ Nabíjení


- Sluchátka a USB zásuvku před nabíjením dokonale vysušte.
- Před prvním použitím sluchátek z nich sejměte ochranný film.
- Otevřením nebo zavřením nabíjecího pouzdra se rozsvítí kontrolka stavu nabití.
- Sluchátka se začnou nabíjet po vložení do pouzdra.
- Před prvním použitím sluchátka i pouzdro nabijte na maximální kapacitu.



Otevřete nabíjecí pouzdro, pak pomocí horního úchytu sluchátko vyjměte.




Před prvním použitím ze sluchátek odstraňte ochranný film.



stav akumulátorů:

- * zelená > 30 %
- * oranžová < 30 %
- * červená < 10 %
- * červená bliká < 5 % (je třeba nabíjet)


Nabíjení je možné prostřednictvím kabelu USB-C.
Nabíjet lze bezdrátově (nabíječka není součástí balení výrobku).



- * červená – nabíjí se
- * zelená – nabíjení skončilo

⑤ Způsob použití

Poznámka:
Nesprávný způsob nasazení sluchátek může ovlivnit účinnost aktivního potlačování hluku.



- Vyberte koncovku, která do vašeho ucha nejlépe padne.
- Rozlište levé a pravé sluchátko.
- Vložte sluchátko do zvukovodu a otočením zajistěte jeho polohu.


④ Technické údaje

verze Bluetooth	5.2
frekvence Bluetooth	2,402 GHz – 2,480 GHz
vysílací výkon Bluetooth	< 7 dBm (pro EU)
profily Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
maximální funkční dosah	15 m (bez překážek)
kapacita akumulátoru	35 mAh x 2 (sluchátka); 380 mAh (pouzdro)
doba nabíjení	1 hodina (sluchátka), 2 hodiny (pouzdro přes USB-C), 4 hodiny (pouzdro bezdrátově)
doba přehrávání	bez potlačování hluku ANC – až 6 hodin; celkem 24 hodin s nabíjecím pouzdem (liší se podle hlasitosti a typu zvuku) režim aktivního potlačování hluku ANC – až 4,5 hodiny, celkem 18 hodin s nabíjecím pouzdem (liší se podle hlasitosti a typu zvuku)
vstup napájení	stejnoseměrných 5 V / 1 A
rozměry	56,6 x 46 x 21,6 mm
hmotnost	45 g

⑥ Párování sluchátek

První párování se zařízením

- krok: Otevřete pouzdro, sluchátka se automaticky zapnou a přepnou se do režimu párování.
- krok: Zapněte Bluetooth na svém zařízení a nechte vyhledat zařízení v okolí.
- krok: Ze seznamu dostupných zařízení vyberte „EarFun Air Pro SV“ (bude-li vyžadováno heslo, zadejte „0000“).



Poznámky:

- Sluchátka se po otevření pouzdra automaticky spojí se zařízením, se kterým byla spárována naposledy.
- Každé sluchátko lze používat samostatně.

Připojení k novému zařízení


Možnost A

- krok: Zrušte párování ze svého zařízení s Bluetooth. Sluchátka zruší spojení se zařízením a přepnou se do režimu párování s novým přístrojem.
- krok: Vyhledejte sluchátka na novém přístroji a dokončete párování.



Možnost B

1. krok: Ověřte si, zda jsou sluchátka zapnutá. Pak se dotkněte obou sluchátek současně a držte je nejméně 3 sekundy, dokud nezačnou blikat modře. Poté budou sluchátka v režimu párování.
2. krok: Vyhledejte sluchátka na novém přístroji a dokončete párování.



7 Funkce

Zapnutí/vypnutí

Otevřete nabíjecí pouzdro. Sluchátka se automaticky zapnou. Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra. Uzavřete pouzdro a sluchátka se automaticky vypnou.




Poznámka:


Nejsou-li sluchátka připojena k žádnému přístroji, automaticky se po 30 minutách vypnou, aby šetřila akumulátor.

🎵 Přehrávání hudby


přehrát/pozastavit




následující stopa



zvýšit hlasitost




snížit hlasitost




☎️ Telefonování hands-free

přijmout/ukončit hovor



odmítnout hovor




přijmout a přepnout dva hovory




🗣️ Zapnutí hlasového asistenta

hlasový asistent




🔊 Ovládání aktivního potlačení hluku

potlačení hluku / zvuk z okolí / normální režim



🎮 Herní režim

zapnout/vypnout herní režim



Poznámka:

- Zapnutím herního režimu můžete snížit prodlevu zvuku až na 80 ms a zlepšit tak pocit z hraní hry či sledování videa, ovšem za cenu zkrácení dosahu bezdrátového signálu sluchátek. Při poslechu hudby doporučujeme herní režim vypnout.
- Prodleva zvuku v normálním režimu je zhruba 200 ms.
- Technologie Bluetooth neumožňuje tuto prodlevu zkrátit.


8 Kontrolka sluchátek

zapnuto	kontrolka bliká 1 sekundu modře
vypnuto	kontrolka bliká 1 sekundu bíle
režim párování	kontrolka bliká modře
spojení navázáno	kontrolka zhasne
obnova továrního nastavení	kontrolka bliká střídavě modře a bíle

9 Reset a opakované připojení

Jestliže selže spojení mezi oběma sluchátky nebo mezi sluchátky a zařízením s Bluetooth, postupujte následovně:

1. krok Vyměňte sluchátka z nabíjecího pouzdra, dotkněte se jich a držte tlačítko stisknuté po dobu nejméně 8 sekund, aby se sluchátka vypnula. Ujistěte se, že jsou obě sluchátka vypnutá.
2. krok Jsou-li sluchátka vypnutá, dotkněte se a držte tlačítko na obou sluchátcích současně po dobu nejméně 10 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat střídavě modře a bíle. Tím došlo k obnově továrního nastavení sluchátek.
3. krok Na svém zařízení s Bluetooth odstraňte původní záznam o připojení sluchátek a opakujte párování s „EarFun Air Pro AV“.



10 Řešení problémů

? Je možné používat každé sluchátko samostatně?

– Ano, každé sluchátko lze používat samostatně.

? Sluchátka se zapnou, ale nespojí se s mým zařízením.

– Aby se sluchátka mohla spojit se zařízením, nejprve na svém zařízení zapnete Bluetooth, pak ze seznamu přístrojů pro spárování vyberte „EarFun Air Pro SV“. Pokud i přesto sluchátka nenaváží spojení, zkuste provést jejich reset nebo se obraťte na oddělení služeb zákazníkům.

? Proč není spojení stabilní a přerušuje se?

– Ověřte si, že mezi sluchátky a zařízením s Bluetooth se nenachází žádná překážka. Také ověřte přítomnost radiového nebo WiFi rušení.

? Jaký je dosah sluchátek s Bluetooth?

– Sluchátka s Bluetooth mají maximální dosah 15 metrů bez překážek. Skutečný dosah však závisí na způsobu použití a okolním prostředí.

? Mají sluchátka ovladač hlasitosti?

– Ano. Jedním dotykem levého sluchátka hlasitost snižujete, jedním dotykem pravého sluchátka hlasitost zvyšujete.

? Sluchátka se nezapínají.

– Dobijte akumulátor ve sluchátcích. Je-li akumulátor nabitý a přesto se nic neděje nebo pokud není možné nabít dobíjecí pouzdro, obraťte se v rámci záruky na oddělení služeb zákazníkům.

? Je dobíjecí pouzdro voděodolné?

– Ne. Dobíjecí pouzdro voděodolné není.

? Vypínají se sluchátka automaticky?

– Sluchátka zůstávají zapnutá, dokud mají navázané spojení se zařízením. Nepoužívají se pro přehrávání zvuku, přepnou se do režimu úspory napájení a probudí se, jakmile se začne přehrávat zvuk. Nejsou-li sluchátka s žádným zařízením spojená, automaticky se vypnou po 30 minutách.

Služby zákazníkům

Další informace najdete na www.earfun.com

