





1 Součásti výrobku

EarFun UBOOM L


USB kabel typ C

návod k použití



3 Nabíjení

- Před nabíjením zásuvky USB-C pečlivě vyčistěte.
- Před prvním použitím reproduktor nabijte na maximální kapacitu.
- Krytku zásuvky vraťte po nabíjení na místo, abyste zabránili poškození kapalinami.




Stav akumulátoru:


4x bílá	> 75 %
3x bílá	< 75 %
2x bílá	< 50 %
1x bílá	< 25 %
1x bílá bliká	< 10 %

je potřeba nabíjet

Nabíjení zahájíte připojením kabelu USB-C do nabíjecí zásuvky reproduktoru.



2 Schéma výrobku





- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 vypínač | 6 režim zvuku | 11 mikrofon |
| 2 tlačítko Bluetooth | 7 kontrolka napájení | 12 nabíjecí zásuvka USB-C |
| 3 tlačítko snížení hlasitosti | 8 kontrolka videorežimu | 13 3,5mm vnější vstup |
| 4 přehrávání | 9 kontrolka stavu akumulátoru | 14 otvor pro resetování |
| 5 tlačítko zvýšení hlasitosti | 10 kontrolka režimu zvuku | |

4 Technické údaje

verze Bluetooth	5.0
frekvence Bluetooth	2,402 GHz – 2,480 GHz
vyzařovaný výkon Bluetooth	≤4 dBm
profily Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
maximální funkční dosah	30 m (bez překážek)
převodník	2 x 55 mm
výstupní výkon	2 x 14 W
kapacita akumulátoru	2600 mAh (7,4 V)
dobu nabíjení	zhruba 4 hodiny
dobu přehrávání	až 16 hodin (v závislosti na hlasitosti a typu zvuku)
vstup napájení	stejnoseměrných 5 V / 3 A
rozměry	78 x 210 x 72 mm
hmotnost	650 g


5 Párování Bluetooth

1. krok Zapněte reproduktor, poté stiskněte tlačítko Bluetooth a reproduktor se přepne do režimu párování.
2. krok Na svém zařízení s Bluetooth zapněte rozhraní Bluetooth a vyhledejte zařízení v okolí.
3. krok Ze seznamu dostupných zařízení vyberte „EarFun UBOOM L“ (je-li vyžadováno heslo, zadejte „0000“).

vyberte „UBOOM L“
a navažte spojení


6 Opravdu bezdrátové stereo spojení se dvěma reproduktory

1. krok: Spárujte reproduktor A se svým zařízením s rozhraním Bluetooth.




UBOOM L (A)

2. krok: Zapněte reproduktor B, stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko Bluetooth na obou reproduktorech (A i B). Modrá kontrolka na obou reproduktorech začne blikat. Poté se oba reproduktory propojí se stejným zařízením s rozhraním Bluetooth.




UBOOM L (A)



UBOOM L (B)

3. krok: Jakmile obě kontrolky zůstanou svítit modře, jsou oba reproduktory spárované v režimu opravdu bezdrátového stereofonního přenosu zvuku. Reproduktr A pak přehrává levý a reproduktor B pravý kanál.



UBOOM L (A)

UBOOM L (B)

7 Funkce

tlačítka	činnost	funkce	kontrolky
vypínač	stisk 1x	zapnutí	modrá svítí
		vypnutí	modrá zhasne
tlačítko Bluetooth	stisk 1x	párování Bluetooth	modrá bliká
	stisk 2x	videorežim zap.*	bílá kontrolka videorežimu svítí
		videorežim vyp.	bílá kontrolka videorežimu zhasne
	stisk a držení 3 s	párování v režimu opravdového bezdrátového sterea	modrá bliká
tlačítko přehrávání	stisk 1x	přehrát/pozastavit	/
		přijmout/ukončit hovor	/
	stisk 2x	následující stopa	/
	stisk 3x	předchozí stopa	/
	stisk a držení 2 s	zapnutí hlasového asistenta	/
		odmítnutí hovoru	/

Poznámka: Když máte reproduktory v režimu opravdu bezdrátového stereo spojení a stisknete a po dobu 2 sekund podržíte tlačítko režimu zvuku, přepnete ze stereofonního na party režim. V party režimu přehrávají oba reproduktory stejný zvuk.

7 Funkce – pokračování


tlačítka	činnost	funkce	kontrolky
tlačítko hlasitost+	stisk nebo držení	zvýšit hlasitost	/
tlačítko hlasitost-	stisk nebo držení	snížit hlasitost	/
tlačítko režimu zvuku	stisk 1x	venkovní režim	/
		vnitřní režim	/
	stisk a držení 2 s	režim opravdového bezdrátového sterea / party režim	

Poznámky:

- Zapnutím videorežimu se zkrátí prodleva zvuku na zhruba 150 ms a zlepší se tak příjem zvuku při sledování filmů, ale zkrátí se dosah bezdrátového přenosu zvuku. Když používáte reproduktory pro poslech hudby, doporučujeme videorežim vypnout.
- Videorežim není možné využít v režimu opravdu bezdrátového sterea.
- V normálním režimu má reproduktor prodlevu zhruba 250 ms.
- Technologie Bluetooth neumožňuje prodlevu zcela odstranit.

8 Reset a opakované připojení

Jestliže zůstane reproduktor nepřipojený nebo má jiné problémy s navázáním spojení, můžete zkusit stisknout a podržet současně tlačítka „hlasitost +“ a „hlasitost -“ po dobu 5 sekund. Tak reproduktor zapomene veškerá dříve spárovaná zařízení. Odstraňte původní párování ze svého zařízení s Bluetooth. Poté zkuste provést párování znovu.



Jestliže reproduktor přestane fungovat, můžete zkusit stisknout a po dobu alespoň 8 sekund podržet tlačítko vypínače. Je také možné zasunout narovnanou kancelářskou sponku nebo podobný předmět do otvoru pro resetování a stisknout vnitřní tlačítko, abyste reproduktor resetovali a znovu zapnuli. Otvor pro resetování je na zadní stěně reproduktoru.

