



earfun

EarFun Air


skutečně bezdrátová sluchátka



① Součásti výrobku




② Schéma výrobku




③ Nabíjení

Otevřete nebo zavřete nabíjecí pouzdro a rozsvítí se kontrolka akumulátoru. Před prvním použitím obě sluchátka nabijte naplno.

Připojení USB kabelu při nabíjení



Bezdrátové nabíjení (není součástí výrobku)




④ Technické údaje

verze Bluetooth	5.0
frekvence Bluetooth	2,402 GHz – 2,48 GHz
profily Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
maximální funkční dosah	15 m (bez překážek)
kapacita akumulátoru	55 mAh x 2 (sluchátka); 500 mAh (pouzdro)
doba nabíjení	1,5 hodiny (sluchátka) 2 hodiny (pouzdro přes USB-C) 3,5 hodiny (pouzdro bezdrátově)
doba přehrávání	až 7 hodin, celkem 35 hodin s dobíjecím pouzdem (záleží na hlasitosti a zvuku)
vstup napájení	stejnoseměrných 5 V / 1 A
rozměry	53,3 x 52 x 34 mm
hmotnost	51 g

⑤ Způsob použití

Poznámka:

Sluchátka mají vestavěnou technologii zjišťování ucha. Když je nasadíte, začnou automaticky hrát a automaticky přehrávání pozastaví, když je sejmete. Nejsou-li správně nasazeny, nemusí tyto automatické funkce správně pracovat.




- Vyberte koncovku, která do vašeho ucha nejlépe padne.
- Rozlište levé a pravé sluchátko.
- Vložte sluchátko do zvukovodu.
- Otočte sluchátko tak, abyste našli nejhodnější úhel.

⑥ Párování sluchátek

První párování se zařízením

- Otevřete pouzdro, sluchátka se automaticky zapnou a vstoupí do režimu párování.
- Zapněte Bluetooth na svém zařízení a nechte vyhledat přístroje v okolí.
- Ze seznamu dostupných přístrojů vyberte „EarFun Air“ (bude-li vyžadováno heslo, zadejte „0000“).




Poznámky:

- Sluchátka se po otevření pouzdra automaticky spojí se zařízením, se kterým byla spárována naposledy.
- Jedním klepnutím je znovu připojíte k zařízení, se kterým byla sluchátka spárována naposledy, je-li zařízení zapnuté a sluchátka se nepřipojují automaticky sama.
- V režimu párování bliká kontrolka modře.
- Každé sluchátko lze používat nezávisle.


⑦ Propojení s novým zařízením – možnost A

- Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a ověřte, zda se nabíjejí. Kryt nechejte zavřený a stiskněte a po dobu 2 sekund podržte tlačítko na pouzdru, dokud nezačnou kontrolky na sluchátkách rychle blikat modře.
- Vyhledejte nové zařízení a navažte spojení.



⑧ Propojení s novým zařízením – možnost B


- Zrušte párování sluchátek propojených se zařízením. Sluchátka ztratí spojení a vstoupí do režimu párování.
- Vyhledejte nové zařízení a navažte spojení.



9 Funkce

Zapnutí/vypnutí

Otevřete nabíjecí pouzdro a sluchátka se automaticky zapnou. Vraťte sluchátka zpět do pouzdra. Uzavřete pouzdro a sluchátka se automaticky vypnou.



Přehrávání hudby

přehrát/pozastavit		klepnout dvojitě (L/P)
další stopa		klepnout trojitě (P)
zvýšit hlasitost		klepnout a držet (P)
ubrat hlasitost		klepnout a držet (L)

Používání hands-free

přijetí/ukončení hovoru		klepnout dvojitě (L/P)
odmítnutí hovoru		klepnout a držet 2 s (L/P)
odpovědět na druhý hovor a přidržet první hovor		klepnout trojitě (L/P)
přepnout hovory		klepnout trojitě (L/P)
odmítnout druhý hovor		klepnout a držet 2 s (L/P)

Používání hlasového asistenta

hlasový asistent		klepnout trojitě (L)
------------------	--	----------------------


10 Kontrolky sluchátek

zapnutí	modrá kontrolka bliká 1 sekundu
vypnutí	červená kontrolka bliká 1 sekundu
režim párování	kontrolka bliká rychle modře
úspěšné navázání spojení	kontrolka zhasne
nabíjení	kontrolka blikne každých 5 s červeně
nabíjení dokončeno	kontrolka zhasne
obnovení továrního nastavení	kontrolka bliká fialově

11 Reset a opakované připojení

Pokud selže vzájemné spojení sluchátek nebo spojení sluchátek a Bluetooth zařízení, postupujte následovně:

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a ověřte si, zda se nabíjejí.
2. Ponechte pouzdro otevřené, stiskněte a držte tlačítko nabíjení po dobu 8 sekund, dokud kontrolka na obou sluchátkách neblikne 3krát fialově.
3. Vymažte na Bluetooth zařízení původní spojení a opakujte připojení „EarFun Air“.



12 Řešení problémů

? Je možné používat každé sluchátko samostatně?

- Ano, každé sluchátko lze používat samostatně.

? Sluchátka se zapnou, ale nespojí se s mým zařízením.

- Aby se sluchátka mohla spojit se zařízením, nejprve na svém zařízení zapněte Bluetooth, pak ze seznamu přístrojů pro spárování vyberte „EarFun Free“. Pokud i přesto sluchátka nenaváží spojení, zkuste provést jejich reset nebo se obraťte na oddělení služeb zákazníkům.

? Proč není spojení stabilní a občas se přerušuje?

- Mezi sluchátka a Bluetooth zařízením nesmí být žádné překážky. V okolí také nesmí být žádné rádiové a WiFi rušení.

? Jaký je dosah sluchátek s Bluetooth?

- Sluchátka s Bluetooth mají maximální dosah 15 metrů bez překážek. Skutečný dosah však závisí na způsobu použití a okolním prostředí

? Mají sluchátka ovladač hlasitosti?

- Ano. Stiskem a držetím levého sluchátka snížíte hlasitost a stiskem a držetím pravého sluchátka hlasitost zvýšíte.

? Sluchátka se nezapínají.

- Dobijte akumulátor ve sluchátkách. Je-li akumulátor nabitý a přesto se nic neděje nebo pokud není možné nabít dobíjecí pouzdro, obraťte se v rámci záruky na oddělení služeb zákazníkům.

? Je dobíjecí pouzdro voděodolné?

- Ne. Sluchátka jsou patřičná do kategorie IPX7, odolnost proti potu a vodě, ale dobíjecí pouzdro voděodolné není.

? Vypínají se sluchátka automaticky?

- Sluchátka zůstávají zapnutá, dokud mají navázané spojení se zařízením. Nepoužívají se pro přehrávání zvuku, přepnou se do režimu úspory napájení a probudí se, jakmile se začne přehrávat zvuk. Nejsou-li sluchátka s žádným zařízením spojená, automaticky se vypnou po 10 minutách.

Poznámka:

Před tím, než sluchátka uložíte do pouzdra, osušte je. Pot či voda na sluchátkách by mohly být příčinou zkratu a poškození přístroje v průběhu nabíjení.

