





- 1 vypínač a tlačidlo vzletu
- 2 tlačidlo režimu
- 3 stavová kontrolka
- 4 akumulátor
- 5 kontrolka stavu akumulátora
- 6 kamera na závese
- 7 stavová kontrolka



- 8 motor
- 9 vrtule
- 10 vetracie otvory
- 11 systém videnia smerom dole
- 12 chránič vrtule

Tento návod sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Najnovšie informácie nájdete na našej oficiálnej webovej stránke.


1. krok: stiahnutie aplikácie

Odstráňte nižšie uvedený QR kód a nainštalujte aplikáciu Hover X1.




2. krok: nabitie akumulátora


Pred prvým použitím dronu HoverAir X1 nabíjate akumulátor.



Pripojte USB kábel a USB elektrický sieťový adaptér. Až bude akumulátor nabitý, kontrolky začnú blikať.




Ak je akumulátor plne nabitý, budú kontrolky stále svietiť, alebo zostanú stále zhasnuté.





3. krok: zapnutie

Na dobu dvoch sekúnd podržte stlačené tlačidlo vypínača, kým nebude počuť hlasové oznámenie a kým sa kontrolka nerozsvieti na zeleno. Vyčkajte zhruba sedem sekúnd, kým sa dron zapne.





4. krok: výber režimu a vzlet

Rozbaľte dron, ako je vidieť na obrázku a podržte ho vodorovne na natiiahnutej dlani.





Stlačte krátko tlačidlo režimu (za tlačidlom vypínača) a zvolte požadovaný letový režim. Ak podržíte tlačidlo režimu stlačené dlhšie, prepnete parametre konkrétneho letového režimu.



Krátko stlačte vypínač a dron vzlietne. Akonáhle sa vrtuľa roztočí, oddiaľte svoju dlaň od dronu.


5. krok: pristátie na dlani

Vrtuľu dronu zastavíte, ak ho uchopíte vo vzduchu a stlačíte vypínač alebo ho prevrátate o 180°.



Vrtule sa prestanú točiť.

Pred ukončením letu alebo počas priebežných letových režimov umiestnite roztvorenú dlaň zhruba 20 cm pod dronom a dron automaticky pristane na dlaň a jeho vrtule sa prestanú točiť.



Upozornenie

Prsty ani žiadne predmety nedávajte do otvorov chrániča vrtulou.

Ďalšie informácie o bezpečnosti vyhľadajte v návode k bezpečnosti zaobchádzania so zariadením a na oficiálnej webovej stránke.


6. krok: pripojenie aplikácie

Otvorte aplikáciu Hover X1 a vychutnajte si lietanie s dronom. Vaše mobilné zariadenie musí mať zapnuté rozhrania Wi-Fi a Bluetooth. Pripojenie zariadenia sa vykonáva výhradne prostredníctvom aplikácie, nie je potrebné pripájať dron prostredníctvom parametrov nastavenia vášho chytrého prístroja.

Otvorte aplikáciu Hover X1 a zvolte dron > „Click to activate/connect“ (kliknutím aktivujte/naviažte spojenie) .

Môžete byť požiadaní o povolenie používať rozhranie Bluetooth aplikácií. Teraz môžete aplikáciu využiť na zmenu nastavenia letových parametrov dronu.

Ak chcete stiahnuť zábery z dronu, zvolte ikonu „Alba“ . Budete požiadaní o pripojenie dronu k Wi-Fi.



PA46H014

© 2022 Shenzhen Zero Zero InfinityTechnologyCo., Ltd.

Všetky práva vyhradené

Záruka a služby zákazníkom

Ak potrebujete pomôcť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>. Záručná lehota 2 roky od dátumu nákupu.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23,
Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika