NAIPO
FIND WELL-BEING

# User Manual



**Foot Massager With Heat and Airbag Massage**

Model: MGF-836


Aukey International Limited

Web: www.naipocare.com

E-mail: wholesale@naipocare.com

Add: 401 6/F, Tung Hip Commercial Building,

248 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong


## Contents


English ---------- 01~04

Deutsch ---------- 05~08

Français ---------- 09~12

Español ---------- 13~16

Italiano ---------- 17~20


材质: 105g 铜版纸

尺寸: 100 x 140 mm

印刷: 单黑双面印刷

装订方式: 骑马钉装订

(封面内页留白)

## Introduction

Thank you for purchasing the Naipo Foot Massager With Heat and Airbag Massage. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

## Included

1 x Foot massager
1 x User manual
1 x Adapter

## Product Specifications

| | |
|---|---|
| Name | Naipo Foot Massager With Heat and Airbag Massage |
| Model | MGF-836 |
| Voltage | 100V-240V 50Hz/60Hz |
| Power consumption | 36W |
| Default timer | 15 minutes |

## Important Safeguards

- Please do not use the product in a humid or dusty environment or an environment with high temperature, otherwise this might cause product malfunction.
- Please do not use the product in an environment where there is a high percentage of gasoline, diluent, alcohol, or other corrosive detergents like bleach to avoid color changing, deformation, cracks, or malfunction.
- Please do not sit on the product or place heavy objects on it.
- Please do not expose the product to direct sunlight.
- Children, the pregnant women, the elderly, and people with symptoms like osteoporosis should not use the product.
- Please use the product only with the matched adapter.
- Please do not use the product in a humid environment (like a bathroom) to avoid electric shock or other safety hazards.



- Please stop using the product immediately if abnormal or severe pain is felt, and contact our official customer service promptly.
- Please stop using the product if there is damage on the shell or the power cable.
- It's recommended not to use the product for more than 15 minutes at a time. Overly long use at a time might cause muscle pain or nerve pain.
- Before or when using the product, please do not apply medical/cosmetic cream or emulsion on the product or your feet.
- Please do not use the product if there is damage on foot sleeves or the power cable.
- Please do not use the product if water enters inside it.

## Product Diagram




## Control Panel






1. The power button: Press this button to turn on or turn off the product: After the product has been connected to the power supply, the white indicator light would flicker; Press this button once, then the white indicator light would remain on all along, indicating that the product has shifted to standby mode.

2. Rolling massage mode button: Press this button, then heating function, rolling massage, and air compression would be activated automatically; The heating function and air compression could be controlled independently.

3. The heating button: Press this button to control the heating function; When the product is turned on, the default temperature for heating function is 45℃ (113℉) with red indicator light; If you feel that the temperature is too high, press this button again , if the white indicator light is on, the temperature for the heating function would be 40℃ (104℉).

4. The airbag control button: Turn on or turn off the airbag massage independently via this button.

5. Intensity adjustment button: Press this button to adjust intensity of airbags among 3 levels (white light for low intensity / blue light for medium intensity / red light for high intensity); When the product is turned on, the default intensity would be low level; If the airbag massage is turned off, this button would synchronize automatically.

## Product Maintenance

- Please disconnect the product from power supply before cleaning.
- Please clean only with a soft and mildly damp sponge.
- After using, please disconnect the product from power supply and store it in a dry and airy place.



## Questions & Answers

| Problem | Solution |
|---|---|
| The product does not work after being connected to the power supply. | Please check whether the adapter has been well connected with the product. |
| | Please check whether the adapter has been connected to the power supply properly. |
| | After working for long, the temperature of the product and the motor might get overly high, and the product will automatically shift to protection state; Please disconnect the product from the power supply and do not use for 30-50 minutes to let it cool down. |
| The product stops working during the use. | After the automatic timer has been activated and time is up, please restart the product. |
| | Disconnect the product from the power supply, reconnect it to the power supply, and then restart. |

## Warranty & Customer Support

If you need help regarding product issues, after-sales service, or other relevant problems, please contact us via the email on the cover.

*Note: Products purchased directly from Naipo benefit from our after-sales service. If the purchases are made from other selling teams, we recommend you contact them for warranty issues.



## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Naipo Massagekissen entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

## Lieferumfang

1 x Fußmassagegerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Adapter

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Produktname | Naipo Fußmassagegerät |
| Typ | MGF-836 |
| Spannung | 100V-240V 50Hz/60Hz |
| Leistung | 36W |
| Automatisches Timing | 15 Minuten |

## Hinweise

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung (z. B. Badezimmer), sonst würde das zu Stromschlägen oder anderen Sicherheitsproblemen führen.
- Wenn während des Gebrauchs ungewöhnliche oder besonders starke Schmerzen auftreten, hören Sie bitte mit der Verwendung auf. Bitte kontaktieren Sie den offiziellen Kundendienst rechtzeitig.
- Wenn Sie feststellen, dass das Produktgehäuse oder das Netzkabel beschädigt ist, hören Sie bitte mit der Verwendung auf.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt nicht länger als 15 Minuten zu verwenden, da es sonst längerer Anwendung zu Muskel- und Nervenschmerzen führen kann.
- Tragen Sie vor oder während des Gebrauchs dieses Produkts keine medizinischen oder kosmetischen Cremes oder Lotionen auf das Produkt oder Ihre Füße auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die Stoffabdeckung am Fußteil und das Netzkabel abgenutzt sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Wasser in das Produkt eindringt.

## Optik und Struktur




## Steuertaste








1. Ein / Aus-Taste: Taste zur Steuerung der Stromversorgung des Produkts. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, blinkt die weiße LED-Anzeige. Drücken Sie diese Taste, die weiße LED-Anzeige leuchtet ständig und das Produkt steht zur verfügung .

2. Rolle-Massage-Taste: Nach dem Drücken dieser Taste beginnt die Massagefunktion für Heizung + Rolle + Luftkammereinstellung automatisch. Die Heizungs- /Airbag-Funktion kann mit einer spezifeln Taste gesteuert werden.

3. Heizungstaste: Taste zur Steuerung der Heizungseinstellung. Die automatische Standard-Temperatur beträgt 45 ° C (113F). Die rote LED-Anzeige leuchtet ständig. Wenn Sie die Temperatur für zu hoch halten, können Sie die Heizungstaste erneut drücken. Das weiße Licht bleibt immer an und die Heiztemperatur beträgt 40 ° C (104F).

4. Airbag-Steuertaste. Mit dieser Taste kann das Öffnen oder Schließen der Airbag-Massage individuell gesteuert werden.

5. Taste zur Einstellung der Stärke. Dreistufige Airbag-Stärke, weißes Licht für niedrig, blaues Licht für mittel, rotes Licht für hoch, und der Prozess wiederholt in dieser Reihenfolge. Beim Drücken der Rolle-Massage-Taste ist die Standard-Stufe niedrig. Wenn die Airbag-Massagesteuerung ausgeschaltet ist, wird die Taste zur Einstellung der Stärke automatisch synchronisiert.

## Produktwartung

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie bei der Reinigung nur einen weichen, leicht feuchten Schwamm.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch das Netzteil aus der Steckdose und bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf.



## Häufige Probleme und Lösungen

| Probleme | Lösungen |
|---|---|
| Nach dem Einschalten das Produkt nicht funktioniert | Bitte überprüfen Sie, ob das Netzkabel an das Produkt richtig angeschlossen ist |
| | Bitte überprüfen Sie, ob der Adapter vollständig in die Steckdose eingesteckt ist |
| | Nach einer langen Arbeitszeit ist die Temperatur des Produkts und des Motors zu hoch und das Gerät befindet sich automatisch in einem Schutzmodus. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es für 30-50 Minuten abkühlen. |
| Das Produkt während des Gebrauchs nicht funktionieren | Wenn automatische Timing-Zeit aktiviert ist, sobald die angegebene Zeit abgelaufen ist, drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder arbeiten zu lassen. |
| | Schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie es erneut an die Stromversorgung, um das Gerät neu zu starten. |

## Garantie und Kundendienst

Wenn Sie Hilfe bei Produkt, Kundenservice oder andere relevante Fragen brauchen, bitte kontaktieren Sie uns per die E-Mail auf dem Cover.

*Hinweis: Alle Produkte, die direkt von Naipo gekauft werden, werden wir Qualitätsgarantie bieten. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte bei Service oder Garantieprobleme direkt an die andere Verkäufer.



## Introduction

Merci d' avoir acheté Naipo Masseur de pieds. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le garder dans un endroit sécurité à titre de référence. Si vous avez besoin d' aide, veuillez contacter notre service cliente avec votre modèle de produit et le numéro de commande d' Amazon.

## Inclus

1 x Masseur de pieds
1 x Instructions
1 x Adaptateur

## Spécifications

| Nom du produit | Naipo Masseur de pieds |
|---|---|
| Modèle | MGF-836 |
| Tension | 100V-240V 50Hz/60Hz |
| Puissance | 36W |
| Chronométrage automatique | 15 minutes |

## Remarques

- Ne pas utiliser ce produit dans des environnements humides ou poussiéreux et à haute température, car cela pourrait entraîner une panne du produit.
- Ne pas utiliser dans des environnements avec des ingrédients corrosifs tels que de l'essence, du diluant, de l'alcool ou de l'eau de Javel pour éviter décoloration, déformation, fissure ou panne du produit.
- Ne pas s'asseoir ou mettre des objets lourds sur le produit.
- Ne pas exposer ce produit à la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser ce produit pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant d'ostéoporose.
- Ne pas utiliser d'alimentation d'interrupteur non fournie avec ce produit.
- Ne pas utiliser dans un environnement humide (par exemple, dans la salle de bain), car cela pourrait provoquer un choc électrique ou d'autres problèmes de sécurité.



- Si vous ressentez une douleur anormale ou anormalement sévère pendant l'utilisation, veuillez arrêter. S'il vous plaît contacter le service clientèle officiel à temps.
- Si vous constatez que le boîtier du produit est endommagé ou que le câble d'alimentation est endommagé, veuillez arrêter de l'utiliser.
- Il est recommandé de ne pas utiliser ce produit plus de 15 minutes chaque fois. Une utilisation prolongée peut provoquer des douleurs musculaires et nerveuses.
- Ne pas appliquer de crème ou de lotions médicales ou cosmétiques sur le produit ou sur vos pieds avant ou pendant l'utilisation de ce produit.
- Ne pas utiliser ce produit si la housse ou le câble d'alimentation sont usés.
- Ne pas utiliser ce produit si de l'eau pénètre dans le produit.

## Structure de l'apparence




## Boutons de contrôle






1. Bouton d'alimentation: contrôle d'interrupteur d'alimentation du produit. Lorsque l'appareil est connecté au courant, le voyant blanc clignote. Appuyez sur ce bouton, le voyant blanc est allumé et le produit est prêt à fonctionner.

2. Bouton de massage de la rouleau: lorsque vous appuyez sur ce bouton, la fonction de massage de chauffage+ rouleau+ réglage de la pression de l'air fonctionnera automatiquement. La fonction de chauffage/sac d'air peut être contrôlée par un seul bouton.

3. Bouton de chauffage: Contrôle de réglage de chauffage. La température d'ouverture par défaut automatique est de 45 °C (113F), le voyant rouge est allumé. Si vous sentez que la température est trop élevée, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton de chauffage. Le voyant blanc est allumé, et la température de chauffage est de 40 °C (104F).

4. Bouton de contrôle de sac d'air. Ce bouton vous permet de pour contrôler individuellement l'activation ou la désactivation du massage de sac d'air.

5. Bouton de force, réglage de force de sac d'air à trois niveaux, le voyant blanc est fable, le voyant bleu est moyen, le voyant rouge est fort, suivi par cycle. Le bouton de massage de rouleau est activée par défaut fable. Si le bouton de massage de sac d'air est désactivée, le bouton de force sera automatiquement synchronisé.

## Maintenance du produit

- Veuillez débrancher le produit de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
- Veuillez utilisez seulement l'éponge douce et légèrement humide pour nettoyer le produit.
- Après l'utilisation, veuillez débrancher la source d'alimentation et stocker le produit dans un endroit sec et ventilé.



## Problèmes courants et solutions

| Problèmes | Solutions |
|---|---|
| Le produit ne fonctionne pas après la connection de la source d'alimentation | Veuillez vérifier si le câble d'alimentation est connecté au produit |
| | Veuillez vérifier si l'adaptateur est bien inséré dans la prise |
| | Après une longue période de travail, la température du produit et du moteur sera trop élevée et l'appareil sera automatiquement en état de protection. Veuillez éteindre l'appareil pendant 30-50 minutes pour refroidir le produit. |
| Arrêt du produit en cours d'utilisation | Après le démarrage de chronométrage automatique, si le temps est fini, veuillez appuyer à nouveau sur le bouton. |
| | Veuillez éteindre l'appareil et reconnecter l'alimentation pour le redémarrer. |

## Garantie et Assistance à la Clientèle

Si vous avez besoin d'aide concernant les problèmes des produits, le service après-vente, etc., veuillez nous contacter par e-mail sur la couverture.

*Note: Les produits achetés directement auprès de Naipo bénéficient de notre service après-vente. Si les achats sont effectués auprès d'autres vendeurs, nous vous recommandons de les contacter pour les problèmes de garantie.



## Introducción

Gracias por comprar el Naipo Masajeador de pies. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

## Incluye

1 x Masajeador de pies
1 x Manual de instrucción
1 x Adaptador

## Especificaciones

| Nombre | Naipo Masajeador de pies |
|---|---|
| Modelo | MGF-836 |
| Voltaje | 100V-240V 50Hz/60Hz |
| Potencia | 36W |
| Cronómetro automático | 15 minutos |

## Notas

- No use el producto en el caso de humedad, polvo o alta temperature, porta. Si no, se puede averiar.
- Por favor, no use con cosas que tienen alta sustancias corrosiva, como gasoline, diluyente, alcohol o lejía etc., para evitar el cambio de color, de forma, la hendidura y avería del producto.
- No se siente en la máquina o ponga algo pesado encima.
- No ponga el product debajo del sol.
- No usen la máquina los niños, embarazadas, mayors y enfermos de osteoporosis.
- No use el enchufe que no sea especialmente de este producto.
- No lo use en la humedad(baño). Si no, puede causar choque eléctrico o otros problemas de seguridad.
- Durante el uso, si le hace mucho dolor o ocurren otros casos raros, deje de usarlo y contacte con el personal de servicios al cliente.



- Si se rompe la funda o el cable del product, deje de usarlo porfa.
- Es aconsejable no usar a la vez el product más de 15 minutos, es que el uso de largo tiempo puede causar el dolor de músculo y nervio.
- Antes de usar el product o durante el uso, no aplique crema o emulsión para uso medical o cosmético en sus pies o en el producto.
- En el caso de que se rompe la funda de pie o el cable del enchufe, deje de usar el producto porfa.
- Si entra agua dentro, deje de usarlo porfa.

## Apariencia y estructura




## Teclas de control






1. Botón de inicio: controla el encendido y apagado del product. Cuando se conecta con la electricidad, la luz blanca va a resplandecer. Además, con un pulso de este botón, la luz blanca lumina constantemente y el producto empieza a funcionar.

2. Botón de masaje en forma rotatorio: después de presionar esta tecla, se inicia automáticamente la función de calentar + rodar+regular la presión. También se puede controlar separadamente la función de calentación/regulación de presión.

3. Botón de calentación: controla el dispositivo calentador. La temperatura del inicio se pone automáticamente como 45℃ (113℉) y la luz roja ilumina constantemente. Si siente que la temperatura es demasiado alta, puede pulsar de nuevo este botón. Si la luz blanca lumina constantemente, la temperatura calentadora es 40℃ (104℉).

4. Botón de controlar la bolsa de aire. Puede controlar separadamente el encendido o apagado del masaje de bolsa de aire a través de este botón..

5. Botón de fuerza del masaje: hay tres escalas de fuerza. La luz blanca es escala baja, la azul se refiere a la escala mediana y la roja trata de la escala alta. Si enciende la función del masaje rodatorio, la escala se pone automáticamente como fuerza bajo. Si apaga la función del masaje de bolsa de aire, la fuerza se va a regular automáticamente.

## Mantenimiento del producto

- Antes de limpiar el product, desconecta el enchufe porfa.
- Solo use esponja un poco mojada y blanda para limpiarlo.
- Después de usarlo, saque el enchufe y pongalo en el lugar seco ventilado.



## Problemas y soluciones

| problema | soluciones |
|---|---|
| Después de conectar con la electricidad no funciona el product. | Confirme si el cable y el product se conectan bien. |
| | Revise si el adaptador entra completamente en el enchufe. |
| | Después de largo tiempo de usar el product, la temperature del product y motor es demasiado alta, y la máquina va a entrar en la condición de auntо-prodección. Apague la máquina durante 30-50 minutos para restriarlo. |
| Se deja de trabajar durante el proceso de uso | En el caso de iniciar el cronómetro, si llega el tiempr regulador, presione el botón de nuevo. |
| | Apague la máquina y reinicielo. |

## Garantía y servicio de atención al cliente

Si necesita ayuda respecto a problemas de productos, servicio posventa, etc., contáctenos a través del correo electrónico en la portada.

*Nota: los productos comprados directamente de Naipo se benefician de nuestro servicio posventa. Si las compras se realizan desde otros equipos de venta, le recomendamos que se contacte con ellos para cuestiones de garantía.



## Introduzione

Grazie per aver acquistato il Naipo Massaggiatore per piedi. Leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni. Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro team di supporto con il tuo numero di modello del prodotto e il numero d' ordine Amazon.

## Inclusi

1 x Massaggiatore per piedi
1 x Manuale di istruzioni
1 x Adattatore

## Specifiche tecniche

| Denominazione | Naipo Massaggiatore per piedi |
|---|---|
| Modello | MGF-836 |
| Tensione | 100V-240V 50Hz/60Hz |
| Potenza | 36W |
| Cronometraggio | 15minuti |

## Attenzione

- Non utilizzare questo prodotto in ambienti umidi o polverosi e ad alte temperature, altrimenti potrebbe causare guasti del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in un ambiente con alta composizione di benzina, diluente, alcool o candeggino e altri agenti corrosivi, in modo da evitare scolorimenti, deformazioni, incrinature e guasti del prodotto.
- Non sedersi sul prodotto o mettere oggetti pesanti sul prodotto.
- Non esporre questo prodotto alla luce diretta del sole.
- I bambini, le donne in gravidanza, gli anziani e i pazienti con osteoporosi non devono usare questo prodotto.
- Si deve utilizzare l'alimentatore fornito con questo prodotto.
- Non utilizzare in ambienti bagnati (come bagno), altrimenti si potrebbero facilmente provocare scosse elettriche o altri problemi di sicurezza.



- In caso di dolore insolito o particolarmente grave durante l'uso, si deve smettere di usare questo prodotto. E si deve contattare il servizio clienti ufficiale in tempo.
- Se il rivestimento del prodotto è danneggiato o il cavo di alimentazione è danneggiato, si deve smettere di usarlo.
- Si consiglia di non utilizzare questo prodotto per più di 15 minuti ogni volta. L'uso a lungo termine potrebbe causare dolore ai muscoli e ai nervi.
- Prima di utilizzare il prodotto o durante l'uso del prodotto, non applicare la crema o l'emulsione per uso medico o cosmetico sul prodotto o sui piedi.
- Non utilizzare questo prodotto se il coperchio dei piedi e il cavo di alimentazione presentano usure.
- Se l'acqua penetra nel prodotto, non utilizzare questo prodotto.

## Panoramica




## Tasti di controllo






1. Tasto di alimentazione: Controlla l'alimentazione del prodotto, quando il prodotto è alimentato, la luce bianca lampeggia, premere questo tasto, la luce bianca è sempre luminoso e il prodotto è pronto per il lavoro.

2. Tasto del massaggio a rullo: Premere questo tasto, la funzione di massaggio Calefazione + Rullo + Regolazione della pressione d'aria si avvia automaticamente per funzionare. Si può premere questo tasto per attivare e disattivare la funzione di calefazione/pressione d'aria.

3. Tasto di calefazione: Controlla l'impostazione di calefazione, la temperatura di avvio è predefinita automaticamente di 45°C (113F), la luce rossa è sempre luminoso, se la temperatura è troppo alta, premere nuovamente il tasto di calefazione. La luce bianca è sempre luminosa e la temperatura di calefazione è 40.40°C (104F).

4. Tasto del controllo a pressione d'aria: Si può controllare l'attivazione o la disattivazione del massaggio a pressione d'aria.

5. Tasto di forza: Tre livelli di pressione d'aria, la luce bianca indica il livello basso, la luce blu indica il livello medio, la luce rossa indica il livello alto, cambia sequenzialmente, all'avvio, il tasto del massaggio a rullo è predefinito al livello basso. Quando il tasto del massaggio a pressione d'aria, il tasto di forza sincronizzerà automaticamente.

## Manutenzione e cura del prodotto

1. Prima della pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Si deve pulire il prodotto solo con una spugna morbida e leggermente bagnata.
3. Dopo l'uso, staccare l'alimentazione e conservare il prodotto in un luogo secco e ventilato.



## Problemi frequenti e soluzioni

| Problema | Soluzione |
|---|---|
| Il prodotto non funziona quando è collegato all'alimentazione. | Verificare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente al prodotto. |
| | Verificare se l'adattatore è completamente inserito nella presa. |
| | Dopo un lungo tempo di uso, la temperatura del prodotto e la temperatura del motore sono troppo alte. La macchina entrerà nello stato di protezione automaticamente. Spegnere l'alimentazione e smettere di usarlo per più di 30-50 minuti per raffreddare il prodotto. |
| Durante l'uso, il prodotto smette di funzionare | Dopo l'avvio del cronometraggio automatico, se il tempo è scaduto, premere nuovamente questo tasto. |
| | Staccare l'alimentazione e ricollegarel'alimentazione per avviare la macchina. |

## Garanzia e Supporto ai Cliente

Se hai bisogno di aiuto sui problemi relativi ai prodotti e sull' assistenza post - vendita, ecc., ti preghiamo di contattarci tramite l'e-mail sulla copertina.

*Nota: Solo i prodotti acquistati direttamente da Naipo godono del nostro servizio post-vendita. Se l' acquisto è stato effettuato da un altro fornitore, si prega di entrare in contatto con questi per garanzia e supporto.