



Contents
English 01-07
Deutsch 08-15
Français 16-23
Español 24-31
Italiano 32-39

Introduction
Thank you for purchasing the NAIPO Shiatsu Foot Massager. Please read the user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Included
1 x Foot Massager
1 x Massage Ball
1 x User Manual
Note: Please make sure that all parts are present and undamaged. If you encounter any questions, please contact us.
Product Specifications
Model: MGF-50177
Name: Shiatsu Foot Massager
US: 120Vac 60Hz
EU: 230-240Vac 50Hz
Rated Frequency: 32W
US: No Auto Timer
EU: 15 minutes

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using the product, all the following instructions and basic precautions should be taken:
DANGER - To reduce the risk of electric shock:
1. Always unplug the product from the electrical outlet immediately after use and before cleaning.
2. Do not touch the product if it was dropped into the water. Unplug the product immediately.
3. Do not store the product in places where it can be easily dropped or pulled in the bathtub or sink.
4. Do not put or soak the product in water or other fluids.

WARNING - To reduce the risk of electric shock, burns, fire, etc:
1. The product should never be left unpowered when plugged in. Unplug the product immediately when it is not in use.
2. Do not operate under a blanket or an owl and sleep normal heat dissipator, otherwise, the product could overheat, which might cause the electric shock or injury.
3. Close supervision is required for children, people with physical or mental disabilities to use the product.
4. Only use this product for the intended purpose as described in this manual.
5. Do not use the product if it has a damaged cord or plug if it is not working normally. If it has been dropped, cut, damaged, or if it has dropped into water, return the product to our customer service center for specifications and repair.
6. Do not carry the product by the cord or use the cord as a handle.
7. Keep the cord away from heated surfaces, so as not to cause serious burns.

Impresso: 单黑双面印刷
材质: 105g铜板纸
尺寸: 110*150 mm
装订方式: 骑马钉
注: 封面内页留白

Cleaning, Maintenance & Storage
1. Clean the massager with a soft cloth. Do not use detergent or other cleaning agents. Do not let water inside the massager.
2. Do not use gas sprayer to clean the product.
3. For a long time non-use, please disconnect the product and store it in its original packaging. Do not store it or use in below areas:
• High-moist & High-temperature
• Dusty
• Climb
• Easy Impacted
• Strong magnetic field

Contact Us
Shenzhen Beshvop Technology Co., Ltd.
Web: www.naipoco.com
Email: beshvop@naipoco.com
Address: 503 Man'ao Building 720 Minh Avenue Minh Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518000

Einhleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts durch

25. PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCES.

Bedienungsrichte
Nachdem Sie den Stecker an das Hauptstromnetzwerk angeschlossen haben, drücken Sie auf den Netzschalter „O“ auf dem Bedienfeld und das Produkt beginnt zu arbeiten.

Fehlerbehebung
Frage: In welche Richtung sollte ich den Stecker stecken?
Antwort: Der Netzstecker ist gefaltet. Lösen Sie den Stecker von der Steckdose an der Verabreichung direkt ist.

Kontakt
Shenzhen Beshvop Technology Co., Ltd.
Web: www.naipoco.com
Email: beshvop@naipoco.com
Address: 503 Man'ao Building 720 Minh Avenue Minh Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518000

Einleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts durch

25. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

Bedienungsrichte
Nachdem Sie den Stecker an das Hauptstromnetzwerk angeschlossen haben, drücken Sie auf den Netzschalter „O“ auf dem Bedienfeld und das Produkt beginnt zu arbeiten.

Fehlerbehebung
Frage: In welche Richtung sollte ich den Stecker stecken?
Antwort: Der Netzstecker ist gefaltet. Lösen Sie den Stecker von der Steckdose an der Verabreichung direkt ist.

Kontakt
Shenzhen Beshvop Technology Co., Ltd.
Web: www.naipoco.com
Email: beshvop@naipoco.com
Address: 503 Man'ao Building 720 Minh Avenue Minh Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518000

Einleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts durch

25. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

Bedienungsrichte
Nachdem Sie den Stecker an das Hauptstromnetzwerk angeschlossen haben, drücken Sie auf den Netzschalter „O“ auf dem Bedienfeld und das Produkt beginnt zu arbeiten.

Fehlerbehebung
Frage: In welche Richtung sollte ich den Stecker stecken?
Antwort: Der Netzstecker ist gefaltet. Lösen Sie den Stecker von der Steckdose an der Verabreichung direkt ist.

Kontakt
Shenzhen Beshvop Technology Co., Ltd.
Web: www.naipoco.com
Email: beshvop@naipoco.com
Address: 503 Man'ao Building 720 Minh Avenue Minh Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518000

Einleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts durch

25. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

Bedienungsrichte
Nachdem Sie den Stecker an das Hauptstromnetzwerk angeschlossen haben, drücken Sie auf den Netzschalter „O“ auf dem Bedienfeld und das Produkt beginnt zu arbeiten.

Fehlerbehebung
Frage: In welche Richtung sollte ich den Stecker stecken?
Antwort: Der Netzstecker ist gefaltet. Lösen Sie den Stecker von der Steckdose an der Verabreichung direkt ist.

Kontakt
Shenzhen Beshvop Technology Co., Ltd.
Web: www.naipoco.com
Email: beshvop@naipoco.com
Address: 503 Man'ao Building 720 Minh Avenue Minh Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518000

Einleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts durch

25. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

Bedienungsrichte
Nachdem Sie den Stecker an das Hauptstromnetzwerk angeschlossen haben, drücken Sie auf den Netzschalter „O“ auf dem Bedienfeld und das Produkt beginnt zu arbeiten.

Fehlerbehebung
Frage: In welche Richtung sollte ich den Stecker stecken?
Antwort: Der Netzstecker ist gefaltet. Lösen Sie den Stecker von der Steckdose an der Verabreichung direkt ist.

Kontakt
Shenzhen Beshvop Technology Co., Ltd.
Web: www.naipoco.com
Email: beshvop@naipoco.com
Address: 503 Man'ao Building 720 Minh Avenue Minh Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518000

Einleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts durch

25. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

Bedienungsrichte
Nachdem Sie den Stecker an das Hauptstromnetzwerk angeschlossen haben, drücken Sie auf den Netzschalter „O“ auf dem Bedienfeld und das Produkt beginnt zu arbeiten.

Fehlerbehebung
Frage: In welche Richtung sollte ich den Stecker stecken?
Antwort: Der Netzstecker ist gefaltet. Lösen Sie den Stecker von der Steckdose an der Verabreichung direkt ist.

Kontakt
Shenzhen Beshvop Technology Co., Ltd.
Web: www.naipoco.com
Email: beshvop@naipoco.com
Address: 503 Man'ao Building 720 Minh Avenue Minh Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518000

Einleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts durch

25. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

Bedienungsrichte
Nachdem Sie den Stecker an das Hauptstromnetzwerk angeschlossen haben, drücken Sie auf den Netzschalter „O“ auf dem Bedienfeld und das Produkt beginnt zu arbeiten.

Fehlerbehebung
Frage: In welche Richtung sollte ich den Stecker stecken?
Antwort: Der Netzstecker ist gefaltet. Lösen Sie den Stecker von der Steckdose an der Verabreichung direkt ist.

Kontakt
Shenzhen Beshvop Technology Co., Ltd.
Web: www.naipoco.com
Email: beshvop@naipoco.com
Address: 503 Man'ao Building 720 Minh Avenue Minh Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518000

Einleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts durch

25. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

Bedienungsrichte
Nachdem Sie den Stecker an das Hauptstromnetzwerk angeschlossen haben, drücken Sie auf den Netzschalter „O“ auf dem Bedienfeld und das Produkt beginnt zu arbeiten.

Fehlerbehebung
Frage: In welche Richtung sollte ich den Stecker stecken?
Antwort: Der Netzstecker ist gefaltet. Lösen Sie den Stecker von der Steckdose an der Verabreichung direkt ist.

Kontakt
Shenzhen Beshvop Technology Co., Ltd.
Web: www.naipoco.com
Email: beshvop@naipoco.com
Address: 503 Man'ao Building 720 Minh Avenue Minh Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518000

Einleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts durch

25. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

Bedienungsrichte
Nachdem Sie den Stecker an das Hauptstromnetzwerk angeschlossen haben, drücken Sie auf den Netzschalter „O“ auf dem Bedienfeld und das Produkt beginnt zu arbeiten.

Fehlerbehebung
Frage: In welche Richtung sollte ich den Stecker stecken?
Antwort: Der Netzstecker ist gefaltet. Lösen Sie den Stecker von der Steckdose an der Verabreichung direkt ist.

Kontakt
Shenzhen Beshvop Technology Co., Ltd.
Web: www.naipoco.com
Email: beshvop@naipoco.com
Address: 503 Man'ao Building 720 Minh Avenue Minh Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518000

Einleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts durch

25. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

Bedienungsrichte
Nachdem Sie den Stecker an das Hauptstromnetzwerk angeschlossen haben, drücken Sie auf den Netzschalter „O“ auf dem Bedienfeld und das Produkt beginnt zu arbeiten.

Fehlerbehebung
Frage: In welche Richtung sollte ich den Stecker stecken?
Antwort: Der Netzstecker ist gefaltet. Lösen Sie den Stecker von der Steckdose an der Verabreichung direkt ist.

Kontakt
Shenzhen Beshvop Technology Co., Ltd.
Web: www.naipoco.com
Email: beshvop@naipoco.com
Address: 503 Man'ao Building 720 Minh Avenue Minh Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518000

Einleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts durch

25. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

Bedienungsrichte
Nachdem Sie den Stecker an das Hauptstromnetzwerk angeschlossen haben, drücken Sie auf den Netzschalter „O“ auf dem Bedienfeld und das Produkt beginnt zu arbeiten.

Fehlerbehebung
Frage: In welche Richtung sollte ich den Stecker stecken?
Antwort: Der Netzstecker ist gefaltet. Lösen Sie den Stecker von der Steckdose an der Verabreichung direkt ist.

Kontakt
Shenzhen Beshvop Technology Co., Ltd.
Web: www.naipoco.com
Email: beshvop@naipoco.com
Address: 503 Man'ao Building 720 Minh Avenue Minh Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518000

Einleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts durch

25. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

Bedienungsrichte
Nachdem Sie den Stecker an das Hauptstromnetzwerk angeschlossen haben, drücken Sie auf den Netzschalter „O“ auf dem Bedienfeld und das Produkt beginnt zu arbeiten.

Fehlerbehebung
Frage: In welche Richtung sollte ich den Stecker stecken?
Antwort: Der Netzstecker ist gefaltet. Lösen Sie den Stecker von der Steckdose an der Verabreichung direkt ist.

Kontakt
Shenzhen Beshvop Technology Co., Ltd.
Web: www.naipoco.com
Email: beshvop@naipoco.com
Address: 503 Man'ao Building 720 Minh Avenue Minh Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518000

Einleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts durch

25. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

Bedienungsrichte
Nachdem Sie den Stecker an das Hauptstromnetzwerk angeschlossen haben, drücken Sie auf den Netzschalter „O“ auf dem Bedienfeld und das Produkt beginnt zu arbeiten.

Fehlerbehebung
Frage: In welche Richtung sollte ich den Stecker stecken?
Antwort: Der Netzstecker ist gefaltet. Lösen Sie den Stecker von der Steckdose an der Verabreichung direkt ist.

Kontakt
Shenzhen Beshvop Technology Co., Ltd.
Web: www.naipoco.com
Email: beshvop@naipoco.com
Address: 503 Man'ao Building 720 Minh Avenue Minh Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518000

Einleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts durch

25. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

Bedienungsrichte
Nachdem Sie den Stecker an das Hauptstromnetzwerk angeschlossen haben, drücken Sie auf den Netzschalter „O“ auf dem Bedienfeld und das Produkt beginnt zu arbeiten.

Fehlerbehebung
Frage: In welche Richtung sollte ich den Stecker stecken?
Antwort: Der Netzstecker ist gefaltet. Lösen Sie den Stecker von der Steckdose an der Verabreichung direkt ist.

Kontakt
Shenzhen Beshvop Technology Co., Ltd.
Web: www.naipoco.com
Email: beshvop@naipoco.com
Address: 503 Man'ao Building 720 Minh Avenue Minh Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518000