


návod na použitie

Masážny vankúš Shiatsu s vyhrievaním na chrbát a krk typ: MGP-129M



Dôležité bezpečnostné pokyny

Pri používaní výrobku je nevyhnutné dodržať všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

NEBEZPEČENSTVO

Ako obmedziť riziko úrazu elektrickým prúdom:

Prístroj vždy odpojte z elektrického prúdu ihneď po použití a pred čistením.

Varovanie

Ako znížiť riziko popálenín, požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zraneniu osôb.

01. Prístroj nesmiete nechať bez dozoru kým je pripojený k elektrickému prúdu. Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky. Tiež ho odpojte, pokiaľ naň nasadzujete alebo z neho odpojete niektoré súčasti.
02. Nepoužívajte prístroj pod perinou alebo vankúšom. Prístroj potom môže produkovať nadmerné teplo, spôsobí požiar, úraz elektrickým prúdom a spôsobí zranenia.
03. Neprenášajte prístroj za napájací kábel a nepoužívajte kábel ako rukoväť.
04. Nikdy nepracujte s prístrojom ak má blokované prístupy k vzduchu. Prístupy vzduchu musia ostať voľne bez látok, vlasov a pod.
05. Do otvorov prístroja nekladajte a nevpúšťajte žiadne predmety.
06. Nepoužívajte vonku.
07. Nepoužívajte na miestach, kde boli rozptýlené aerosóly (rozprašovače) alebo kde sa pridáva kyslík.
08. Odpojte najprv všetky funkčné prvky a potom odpojte prístroj od elektrickej zásuvky.
09. Ak prístroj používajú deti, zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím alebo v ich blízkosti, je potrebný neustály dohľad nad prevádzkou prístroja, aby sa zabránilo jeho nesprávnemu použitiu.
10. Napájací kábel udržiavajte mimo vyhrievanej plochy, mohlo by to spôsobiť vážne popáleniny. Nepoužívajte cez citlivé časti kože alebo cez oblasti so slabým krvným obehom.
11. Tento prístroj má vyhrievaný povrch. Osoby citlivé na teplo musia byť pri používaní prístroja opatrné.
12. Prístroj musí byť napájaný výhradne elektrickým prúdom s bezpečným nízkym napätím tak ako je na ňom vyznačené.
13. Prístroj je možné používať iba so sieťovým adaptérom, ktorý je s ním dodávaný.
14. Tento prístroj nie je určený k tomu, aby bol používaný osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, ani osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom a nedostanú pokyny, ako prístroj používať od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
15. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať komponentom, ktoré sú najviac náchylné na opotrebovanie. Chybné diely odporúčame okamžite nahradiť a prístroj nepoužívať, až kým nebude opravený.
16. Prístroj používajte iba na účely, ktoré sú popísané v tomto návode.
17. Nikdy prístroj nepoužívajte, pokiaľ má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, pokiaľ nepracuje správne, pokiaľ spadol alebo je inak poškodený alebo pokiaľ bol ponorený do vody. Vráťte prístroj do servisu na preskúmanie a opravu.



Zariadenie nie je určené na komerčné využitie ani na lekárske účely. Ak máte obavy o svoje zdravie, pred prvým použitím prístroja sa najprv poraďte s lekárom



Používajte výhradne vo vnútorných priestoroch!



Nepoužívajte zariadenie vo vlhkých miestnostiach (ako sú kúpeľne alebo sprchy).




- Neumývajte!
- Nečistite chemicky!
- Po 20 minútach používania výrobku odpočívajte 30 minút, potom môžete prístroj znova použiť.

TIETO POKYNY SI UCHOVAJTE

Oblasti masáže



Schéma prístroja



Návod na používanie prístroja

1. Pripojte prístroj k zdroju napájania.
2. Stlačte spínač a zapnite zariadenie. Aktivujú sa valčeky na masáž a vyhrievanie.
3. Ďalším stlačením spínača vyhrievanie vypnete.
4. Dlhým stlačením spínača po dobu dlhšiu ako 3 sekundy vypnete všetky funkcie. Po použití prístroj odpojte od zdroja napájania.

Údržba výrobku

1. Pred čistením prístroj vypnite a odpojte od zdroja napájania. Čistite suchou handričkou.
2. Výrobok udržiavajte v čistote a neskladujte ho vo vlhkom prostredí.

Pozor

Výrobok nesmie byť čistený benzénom, riedidlom, ani inými agresívnymi prostriedkami – došlo by k zmene farby.

Záruka a služby zákazníkom

Ak potrebujete pomoc vyriešiť problémy s používaním výrobku, využijte ďalšie služby apod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záručná lehota sú 2 roky od dátumu nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobené v Číne.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

CE FC RoHS
Made in China

