


BEZDRÁTOVÁ KLÁVESNICE A MYŠ S VÍCE REŽIMY PŘIPOJENÍ 9900M (E9260S+MT750S)

rapoo


Režim 2,4 GHz

2,4 GHz


myš



klávesnice




Balení obsahuje



Přehled funkcí


Klávesnice

- A stavová kontrolka
- B přepínač zařízení
- C tlačítko párování Bluetooth



Myš

- A kolečko
- B přepínač rozlišení DPI
- C kontrolka DPI
- D kontrolka zařízení
- E přepínač zařízení
- F zásuvka USB
- G vypínač
- H postranní kolečko
- I tlačítko vpřed
- J tlačítko vzad
- K kontrolka nabíjení/slabí baterie



Režim Bluetooth



Klávesnice

- Posuňte přepínač zařízení na vybraný kanál (1, 2 nebo 3), na kterém se chcete se zařízením spojit.
- Podržte stisknuté tlačítko párování Bluetooth, dokud stavová kontrolka nezačne pomalu blikat. Klávesnice je poté po dobu 60 sekund zjistitelná okolními zařízeními
- Dokončete párování přes Bluetooth na svém zařízení. Po dokončení párování klávesnice se zařízením stavová kontrolka zhasne.

Myš

- Zapněte myš. Kontrolka zařízení začne rychle blikat.
- Stiskem tlačítka zařízení zvolte kanál zařízení.
- Držte stisknuté tlačítko přepínače zařízení po dobu nejméně 3 sekund, aby se zahájilo párování.
- Připojte myš ke svému Bluetooth zařízení. Blikání ustane.
- Hotovo.

Párování Bluetooth na Windows® 7 a 8

1. Klepněte na tlačítko Start, vyberte Ovládací panely > Přidat zařízení.
2. Ze seznamu vyberte klávesnici nebo myš*.
3. Klepně na Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Párování Bluetooth na Windows® 10

1. Klepněte na tlačítko Start, vyberte Nastavení > Zařízení > Bluetooth.
2. Ze seznamu vyberte klávesnici nebo myš*.
3. Klepně na Párovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

* RAPOO BT3.0 KB/RAPOO BLE KB/Rapoo BleMouse/RAPOO BT3.0 Mouse

Poznámka: RAPOO BLE vyžaduje Win8 a novější.

Slabá baterie

Pokud při používání klávesnice nebo myši problikne stavová kontrolka dvakrát rychle každé dvě sekundy znamená to, že je baterie v přístroji slabá.

Přepínání mezi spárovanými zařízeními

Klávesnici a myš je možné spárovat s až 3 zařízeními prostřednictvím Bluetooth a s 1 zařízením prostřednictvím 2,4GHz přijímače.

Posuvným přepínačem na klávesnici přepínáte mezi spárovanými zařízeními.

Stiskem tlačítka přepínače zařízení na myši přepínáte mezi spárovanými zařízeními.

Kontrolky

Klávesnice

Stavová kontrolka bliká pomalu modře, když signalizuje probíhající prvotní párování klávesnice se zařízením prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Kontrolka bliká modře rychle při opětovném navazování spojení s předtím spárovaným zařízením. Po dokončení párování kontrolka zhasne.

Myš

Kontrolka zařízení

Tři kontrolky zařízení označují jednotlivá Bluetooth zařízení.

1. Když připojíte myš prostřednictvím 2,4GHz přijímače, zůstanou 3 kontrolky zařízení zhasnuté.
2. Když se myš pokouší navázat opakované spojení se zařízením, jeho kontrolka začne rychle blikat.
3. Když se myš páruje s Bluetooth zařízením, bliká kontrolka pomalu.
4. Je-li spojení s Bluetooth zařízením navázáno: Když myš zvednete, kontrolka příslušného zařízení zůstane po dobu 6 sekund rozsvícená.

Stavová kontrolka 2,4GHz přijímače

Zelená kontrolka jednou blikne.

Kontrolka přepínače DPI

Bliká zeleně. Blikne jednou, když přepnete na první hodnotu DPI, blikne dvakrát při přepnutí na druhou hodnotu DPI, blikne třikrát při přepnutí na třetí hodnotu DPI a blikne čtyřikrát při přepnutí na čtvrtou hodnotu DPI.

Kontrolka slabé baterie

Červená kontrolka bliká dvakrát rychle za sebou každé dvě sekundy, když je baterie slabá.

Kontrolka nabíjení

Když se myš nabíjí, je kontrolka rozsvícena zeleně. Po úplném nabití zelená kontrolka zhasne.

Boční kolečko

Ve výchozím nastavení posouvá ve vodorovném směru. Funkci lze upravit nastavením softwarového ovladače.

Požadavky na připojované zařízení

Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10 a novější; zásuvka USB

Prohlášení o shodě

Výrobce Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd., Fax: +86-0755-2858 8555, prohlašuje, že výrobek Multi-mode Wireless Keyboard & Mouse, číselné označení modelu: 9900M (E9260S+M750S), splňuje následující normy: EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), EN 300328 V2.1.1.(2016-11), EN 301 489-1 V2.2.0(2017-03), EN 301 489-3 V2.1.1(2017-03), EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03), EN 50663:2017, EN 62479:2010, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Tento výrobek je v souladu se zásadními požadavky směrnice o radiových zařízeních 2014/53EU a směrnice RoHS 2011/65/EU.

Výrobce/pověřený zástupce

Kai Guo, ředitel

Oddělení R&D

Datum vydání 30. 8. 2017



Oznámení FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.

(Příklad – při propojování počítače a jeho periférií používejte pouze stíněné propojovací vodiče.)

Prohlášení FCC o vystavení se záření

Toto zařízení splňuje expoziční limity vyzařování FCC stanovené pro neřízené prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován současně s jinou anténou nebo vysílačem.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Činnost je možná jen za následujících dvou podmínek:

(1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem.

Upozornění!

Výrobce nenese zodpovědnost za rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání zaviněného nedovolenou úpravou tohoto zařízení. Taková úprava zbavuje uživatele práva zařízení používat.

Prohlášení FCC o vystavení se záření

Toto zařízení splňuje expoziční limity vyzařování FCC stanovené pro neřízené prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován současně s jinou anténou nebo vysílačem.

Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.



Vyrobeno v Číně



Záruka

Na přístroj se vztahuje dvouletá omezená záruční lhůta, která počíná běžet dnem prodeje.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



www.rapoo.com



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

Při výpadku komunikace připojení mezi klávesnicí či myší použijte reset párování. V případě klávesnice vložte USB přijímač do PC a stiskněte současně klávesy Fn+2,4G – dojde tak k okamžitému napárování.


BEZDRÔTOVÁ KLÁVESNICA A MYŠ S VIACERÝMI REŽIMAMI PRIPOJENIA 9500M (E9260S+MT750S)

rapoo


Režim 2,4 GHz

2.4 GHz


myš



klávesnica



Balenie obsahuje




Prehľad funkcií

Klávesnica

A stavová kontrolka

B prepínač zariadenia

C tlačidlo párovania Bluetooth



Myš

A koliesko

B prepínač rozlíšenia DPI

C kontrolka DPI

D kontrolka zariadenia

E prepínač zariadenia

F zásuvka USB


G vypínač

H postranné koliesko

Aj tlačidlo vpred

J tlačidlo vzad

K kontrolka nabíjania/slabia batérie



Režim Bluetooth



Klávesnica

1. Posuňte prepínač zariadenia na vybraný kanál (1, 2 alebo 3), na ktorom sa chcete so zariadením spojiť.
2. Podržte stlačené tlačidlo párovania Bluetooth, kým stavová kontrolka nezačne pomaly blikať. Klávesnica je potom po dobu 60 sekúnd zistiteľná okolitými zariadeniami
3. Dokončíte párovanie cez Bluetooth na svojom zariadení. Po dokončení párovania klávesnice so zariadením stavová kontrolka zhasne.

Myš

1. Zapnite myš. Kontrolka zariadenia začne rýchlo blikať.
2. Stlačením tlačidla zariadenia zvolíte kanál zariadenia.
3. Držte stlačené tlačidlo prepínača zariadenia po dobu najmenej 3 sekúnd, aby sa začalo párovanie.
4. Pripojte myš k svojmu Bluetooth zariadeniu. Blikanie ustane.
5. Hotovo.

Párovanie Bluetooth na Windows® 7 a 8

1. Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte Ovládací panel > Pridať zariadenie.
2. Zo zoznamu vyberte klávesnicu alebo myš*.
3. Kliknite na Pokračovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Párovanie Bluetooth na Windows® 10

1. Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte Nastavenia > Zariadenia > Bluetooth.
2. Zo zoznamu vyberte klávesnicu alebo myš*.
3. Kliknite na Párovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

* RAPOO BT3.0 KB/RAPO BLE KB/Rapo BleMouse/RAPOO BT3.0 Mouse

Poznámka: RAPOO BLE vyžaduje Win8 a novšie.

Slabá batéria

Ak pri používaní klávesnice alebo myši preblikne stavová kontrolka dvakrát rýchlo každé dve sekundy znamená to, že je batéria v prístroji slabá.

Prepínanie medzi spárovanými zariadeniami

Klávesnicu a myš je možné spárovať s až 3 zariadeniami prostredníctvom Bluetooth a s 1 zariadením prostredníctvom 2,4 GHz prijímača. Posuvným prepínačom na klávesnici prepínate medzi spárovanými zariadeniami. Stlačením tlačidla prepínača zariadenia na myši prepínate medzi spárovanými zariadeniami.

Kontrolky

Klávesnica

Stavová kontrolka bliká pomaly na modro, keď signalizuje prebiehajúce prvotné párovanie klávesnice so zariadením prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Kontrolka bliká modro rýchlo pri opätovnom nadviazovaní spojenia s predtým spárovaným zariadením. Po dokončení párovania kontrolka zhasne.

Myš

Kontrolka zariadenia

Tri kontrolky zariadenia označujú jednotlivé Bluetooth zariadenia.

1. Keď pripojíte myš prostredníctvom 2,4GHz prijímača, zostanú 3 kontrolky zariadenia zhasnuté.
2. Keď sa myš pokúša nadviazať opakované spojenie so zariadením, jeho kontrolka začne rýchlo blikat.
3. Keď sa myš páruje s Bluetooth zariadením, bliká kontrolka pomaly.
4. Ak je spojenie s Bluetooth zariadením nadviazané: Keď myš zdvihnete, kontrolka príslušného zariadenia zostane po dobu 6 sekúnd rozsvietená.

Stavová kontrolka 2,4GHz prijímača

Zelená kontrolka raz blikne.

Kontrolka prepínača DPI

Bliká na zeleno. Blikne raz, keď prepnete na prvú hodnotu DPI, blikne dvakrát pri prepnutí na druhú hodnotu DPI, blikne trikrát pri prepnutí na tretiu hodnotu DPI a blikne štyrikrát pri prepnutí na štvrtú hodnotu DPI.

Kontrolka slabej batérie

Červená kontrolka bliká dvakrát rýchlo za sebou každé dve sekundy, keď je batéria slabá.

Kontrolka nabíjania

Keď sa myš nabíja, je kontrolka rozsvietená zelene. Po úplnom nabití zelená kontrolka zhasne.

Bočné koliesko

V predvolenom nastavení posúva vo vodorovnom smere. Funkciu je možné upraviť nastavením softvérového ovládača.

Požiadavky na pripájané zariadenie

Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10 a novší; zásuvka USB

Vyhlásenie o zhode

Výrobca Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd., Fax: +86-0755-2858 8555, vyhlasuje, že výrobok Multi-mode Wireless Keyboard & Mouse, číselné označenie modelu: 9500M (E9500M+MT550), spĺňa nasledujúce normy: EN 30 V2.1.1 (2017-03), EN 300328 V2.1.1.(2016-11), EN 301 489-1 V2.2.0(2017-03), EN 301 489-3 V2.1.1(2017-03), EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03), EN 50663:2017, EN 62479:2010, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:

Tento výrobok je v súlade so zásadnými požiadavkami smernice o rádiových zariadeniach 2014/53EU a smernice RoHS 2011/65/EU.

Výrobca/poverený zástupca

Kai Guo, riaditeľ

Oddelenie R&D

Dátum vydania 30. 8. 2017



Oznámenie FCC

Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim v rámci obmedzení pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú stanovené preto, aby zabezpečili istú mieru ochrany proti škodlivým interferenciám v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu v pásme rádiových vln a, ak nie je inštalované a používané v súlade s týmto návodom, môže byť príčinou škodlivých interferencií narúšajúcich rádiovú komunikáciu. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé interferencie rušiacie príjem rozhlasu či televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľom interferencie vylúčiť jedným alebo niekoľkými nasledujúcimi spôsobmi:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu prijímača.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Poradte sa s dodávateľom alebo skúseným rozhlasovým/TV technikom a požiadajte ich o pomoc.

Zmeny alebo úpravy neschválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov by mohli spôsobiť, že užívateľ stratí oprávnenie zariadenia obsluhovať. (Príklad – pri prepájaní počítača a jeho periférií používajte iba tienené prepojovacie vodiče.)

Vyhlásenie FCC o vystavení sa žiareniu

Toto zariadenie spĺňa expozičné limity vyžarovania FCC stanovené pre neriadené prostredie. Tento vysielač nesmie byť umiestnený alebo prevádzkovaný súčasne s inou anténou alebo vysielačom.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Činnosť je možná len za nasledujúcich dvoch podmienok:

(1) toto zariadenie nesmie byť príčinou vzniku škodlivých interferencií a (2) toto zariadenie musí prijať interferencie z okolia, vrátane tých, ktoré môžu jeho činnosť ovplyvniť nežiaducim spôsobom.

Upozornenie!

Výrobca nenesie zodpovednosť za rušenie príjmu rozhlasového alebo televízneho vysielať zavineného nedovolenou úpravou tohto zariadenia. Takáto úprava zbavuje užívateľa práva zariadenia používať.

Vyhlásenie FCC o vystavení sa žiareniu

Toto zariadenie spĺňa expozičné limity vyžarovania FCC stanovené pre neriadené prostredie. Tento vysielač nesmie byť umiestnený alebo prevádzkovaný súčasne s inou anténou alebo vysielačom. Zmeny alebo úpravy neschválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov by mohli spôsobiť, že užívateľ stratí oprávnenie zariadenia obsluhovať.



Vyrobené v Číne

Záruka

Na prístroj sa vzťahuje dvojročná obmedzená záručná lehota, ktorá začína plynúť dňom predaja. Ak potrebujete pomocť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využít ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Pri výpadku komunikácie pripojení medzi klávesnicou či myšou použite reset párovania. V prípade klávesnice vložte USB prijímač do PC a stlačte súčasne klávesy Fn+2,4G – dôjde tak k okamžitému párovaniu.



www.rapoo.com



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz