

#### Technická podpora

Pokud potřebujete technickou pomoc, navštivte prosím naše oficiální stránky podpory a před vrácením výrobků kontaktujte náš tým podpory: <https://support.reolink.com>.

#### Technische Unterstützung

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

#### Technika podpory

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

#### Assistenza Tecnica

Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

#### Soporte técnico

Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

# Reolink

CS/DE/FR/IT/ES

## Provozní pokyny

Podejte žádost na: RP-PCT8MD



FR

Cet appareil,  
ses accessoires  
et câbles  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



PAP 22

Raccolta Carta

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

58 .03 .008 .0314




@ Reolink Tech <https://reolink.com>

## Obsah

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Co je v krabici.....                            | 02 |
| Úvod k fotoaparátu.....                         | 03 |
| Schéma připojení.....                           | 05 |
| Nastavení kamery.....                           | 06 |
| Montáž kamery.....                              | 07 |
| Řešení problémů.....                            | 10 |
| Technické údaje.....                            | 12 |
| Důležité bezpečnostní pokyny.....               | 13 |
| Právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti..... | 14 |
| Oznámení o splnění požadavků.....               | 16 |


## Co je v krabici




Fotoaparát




Kontrolní značka

Šrouby a  
silikonové zátky

Vodotěsné víko



Ethernetový kabel

Šablona  
montážních  
otvorů

Šestihranný klíč

Provozní  
pokyny

### POZNÁMKA:

Kamera a příslušenství se liší podle zakoupených modelů kamer.

# Kamera Úvod

① Nápis nahoře

② Snímač denního světla


③ Mikrofon

④ Objektiv

⑤ Infračervené/bílé světlo

⑥ Port LAN

⑦ Napájecí port (volitelný)




**POZNÁMKA:** Množství zařízení a příslušenství se liší podle zakoupených modelů.

① Resetování

② Slot pro kartu microSD

③ Reprodukční




④ Znamení nahoru

⑤ Objektiv

⑥ Infračervené/bílé světlo

⑦ Senzor denního světla

⑧ Mikrofon




## Připojení Schéma

Před použitím fotoaparátu připojte fotoaparát podle pokynů níže, abyste dokončili počáteční nastavení.

1. Připojte kameru k zařízení Reolink NVR (není součástí dodávky) pomocí ethernetového kabelu.
2. Připojte NVR ke směrovači a poté zapněte NVR.

**POZNÁMKA:** Kamera by měla být napájena pomocí 12V DC adaptéru nebo napájecího zařízení PoE, jako je PoE injektor, PoE switch nebo Reolink NVR (není součástí balení).



\* Kameru můžete také připojit k přepínači PoE nebo injektoru PoE.

**POZNÁMKA:** Po úspěšném zapnutí se rozsvítí infračervená světla, která zůstanou svítit přibližně 5 až 10 sekund, a poté se automaticky vypnou.

## Nastavení kamery

Stáhněte a spusťte oficiální aplikaci a klienta Reolink a podle pokynů na obrazovce dokončete počáteční nastavení.

### • V chytrém telefonu

Naskenujte a stáhněte si naši oficiální aplikaci z obchodu App Store nebo Google Play Store.



### • V počítači

Stáhněte cestu ke klientovi Reolink VMS: Přejděte na <https://reolink.com> > Podpora > App & Client.

**POZNÁMKA:** Chcete-li kameru připojit k NVR Reolink, použijte k nastavení rozhraní NVR. Další podrobnosti o kompatibilitě získáte od podpory společnosti Reolink.

# Montáž kamery


## Tipy pro instalaci

- Kameru nenatáčejte směrem ke zdrojům světla.
- Nemiřte kamerou směrem ke skleněnému oknu. Jinak může dojít ke zhoršení kvality obrazu kvůli oslnění okna infračervenými diodami LED, okolním osvětlením nebo stavovými světly.
- Neumísťujte kameru do stínu a nasměrujte ji do dobře osvětleného prostoru. Jinak může dojít ke zhoršení kvality obrazu. Pro zajištění nejlepší kvality obrazu musí být podmínky osvětlení kamery i snímaného objektu stejné.
- Pro zajištění lepší kvality obrazu se doporučuje čas od času očistit objektiv měkkým hadříkem.
- Ujistěte se, že napájecí porty nejsou přímo vystaveny vodě nebo vlhkosti a nejsou zablokovány nečistotami nebo jinými prvky.
- Díky vodotěsnosti IP může kamera správně fungovat v podmínkách, jako je déšť a sníh. Neznamená to však, že kamera může pracovat pod vodou.
- Neinstalujte kameru na místech, kde může déšť a sníh přímo zasáhnout objektiv.


Otvory vrtejte podle šablony montážních otvorů.

**POZNÁMKA:** V případě potřeby použijte kotvy do sádkartonu, které jsou součástí balení.

## Instalace kamery




Nejprve zatlačte montážní desku směrem dozadu a poté ji zvedněte směrem nahoru, abyste ji mohli sejmut.




Vyvrtejte otvory podle šablony montážních otvorů. Při montáži na stěnu se ujistěte, že šipka na desce směřuje nahoru.

**POZNÁMKA:** V případě potřeby použijte kotvy do sádkartonu, které jsou součástí balení.




Prostrčte zadní vodič otvorem pro vodič, zarovnejte otvor s vyčnívající částí montážní desky, poté jej zasuňte do kamery a zajistěte západkou.

Připevněte kameru a montážní desku k sobě pomocí šroubů na obou stranách kamery a poté nasadte silikonové zátky.



Po instalaci kamery můžete ručně otáčet tělem kamery a nastavit tak úhel sledování kamery.



## Řešení problémů

### Kamera se nezapíná

Pokud se kamera nezapíná, vyzkoušejte následující řešení:

- Zkontrolujte, zda je kamera správně napájena. Kamera PoE by měla být napájena pomocí přepínače/vstřikovače PoE, zařízení Reolink NVR nebo 12V zdroje. napájecím adaptérem.
- Pokud je kamera připojena k zařízení PoE, jak je uvedeno výše, připojte kameru k jinému portu PoE a zkontrolujte, zda se kamera zapne.
- Zkuste to znovu s jiným ethernetovým kabelem.

Pokud ani to nepomůže, obraťte se na podporu společnosti Reolink na [adrese https://support.reolink.com/](https://support.reolink.com/).

### Obraz není jasný

Pokud není obraz z kamery jasný, vyzkoušejte následující řešení:

- Zkontrolujte, zda na objektivu kamery nejsou nečistoty, prach nebo pavučiny, očistěte objektiv měkkým čistým hadříkem.
- Namiřte kameru na dobře osvětlené místo, světelné podmínky kvalitu obrazu velmi ovlivní.
- Aktualizujte firmware fotoaparátu na nejnovější verzi.
- Obnovte tovární nastavení fotoaparátu a znovu jej vyzkoušejte.

Pokud tyto postupy nefungují, obraťte se na podporu společnosti Reolink na [adrese https://support.reolink.com/](https://support.reolink.com/).

## Spotlight není zapnutý

Pokud se na fotoaparátu nerozsvítí reflektor, vyzkoušejte následující řešení:

- Ujistěte se, že je bodové světlo povoleno na stránce Nastavení zařízení prostřednictvím aplikace/klienta Reolink, který je s kamerou kompatibilní.
- Aktualizujte firmware kamery na nejnovější verzi.
- Obnovte tovární nastavení kamery a znovu zkontrolujte nastavení reflektoru.

Pokud tyto kroky nebudou fungovat, kontaktujte podporu společnosti Reolink [na adrese https://support.reolink.com/](https://support.reolink.com/).

## Infračervené diody LED přestaly fungovat

Pokud infračervené LED diody fotoaparátu přestanou fungovat, vyzkoušejte následující řešení:

- Povolte infračervená světla na stránce Nastavení zařízení prostřednictvím aplikace/klienta Reolink, který je kompatibilní s kamerou.
- Zkontrolujte, zda je povolen režim Den/Noc, a nastavte automatická infračervená světla v noci na stránce živého náhledu prostřednictvím aplikace Reolink App/Client, která je kompatibilní s kamerou.
- Aktualizujte firmware kamery na nejnovější verzi.
- Obnovte tovární nastavení kamery a znovu zkontrolujte nastavení infračerveného světla.

Pokud tyto kroky nebudou fungovat, obraťte se na podporu společnosti Reolink [na adrese https://support.reolink.com/](https://support.reolink.com/).

## Specifikace

### Hardwarové funkce

Napájení: DC12V/PoE (802.3af)

### Obecné

Provozní teplota: -30 °C až 55°C Provozní vlhkost: 10-90 %.

Další specifikace naleznete na oficiálních stránkách společnosti Reolink.

## Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny.

1. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ příslušenství doporučený společností Reolink.
2. Nepoužívejte zařízení v prostředí, které překračuje doporučený teplotní rozsah.
3. Nepoužívejte zařízení v prostředí, které překračuje doporučený rozsah vlhkosti.
4. Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat, opravovat nebo upravovat.
5. Při používání zařízení vždy dodržujte místní bezpečnostní zákony a předpisy.
6. Zařízení obsahuje (nebo je dodáváno s) malé součásti, malé plastové prvky a další malé části, které mohou způsobit nebezpečí udušení. Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. V případě spolknutí malých částí se okamžitě poradte s lékařem.
7. Zařízení obsahuje (nebo je dodáváno s) kabely nebo šňůry, které mohou způsobit nebezpečí uškrcení. Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
8. Výrobek neobsahuje asistenční funkce. Zákazníci se zdravotním postižením mohou používat zařízení s asistenčními funkcemi, jako jsou počítače nebo chytré telefony s nástroji pro převod textu na řeč, pro zajištění přístupnosti. U osob se zrakovým nebo tělesným postižením může být při instalaci nutná odborná pomoc. Po instalaci lze produkt

ovládat výhradně prostřednictvím aplikace.

## Právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony jsou tento dokument a popsany produkt s jeho hardwarem, softwarem, firmwarem a službami dodávány ve stavu "jak je" a "jak je k dispozici", se všemi chybami a bez záruky jakéhokoli druhu. Společnost Reolink se zříká veškerých záruk, výslovných i předpokládaných, mimo jiné včetně záruk prodejnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, přesnosti a neporušování práv třetích stran. Společnost Reolink, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani zástupci vám v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoliv zvláštní, následné, náhodné nebo nepřímé škody, mimo jiné včetně škod za ušlý zisk, přerušení provozu nebo ztrátu dat či dokumentace, v souvislosti s používáním tohoto produktu, a to i v případě, že společnost Reolink byla na možnost takových škod upozorněna.

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy používáte produkty a služby společnosti Reolink na vlastní nebezpečí a přebíráte veškerá rizika spojená s přístupem k internetu. Společnost Reolink nenesе žádnou odpovědnost za abnormální provoz, únik soukromí nebo jiné škody vzniklé v důsledku kybernetických útoků, útoků hackerů, virových kontrol nebo jiných rizik spojených s bezpečností internetu. Společnost Reolink však v případě potřeby poskytne včasnou technickou podporu.

Zákony a předpisy týkající se tohoto výrobku se liší podle jurisdikce. Před použitím tohoto výrobku si prosím ověřte všechny příslušné zákony a předpisy ve vaší jurisdikci, abyste se ujistili, že je použití v souladu s platnými zákony a předpisy. Během používání výrobku musíte dodržovat příslušné místní zákony a předpisy. Společnost Reolink nenese odpovědnost za jakékoli nezákonné nebo nesprávné použití a jeho důsledky.

Společnost Reolink nenese odpovědnost v případě, že je tento výrobek používán k nelegitimním účelům, jako je například porušování práv třetích stran, lékařské ošetření, bezpečnostní zařízení nebo jiné situace, kdy by selhání výrobku mohlo vést k úmrtí nebo zranění osob, nebo pro zbraně hromadného ničení, chemické a biologické zbraně, jaderný výbuch a jakékoli nebezpečné použití jaderné energie nebo protilidské účely. V případě rozporu mezi tímto návodem a platnými právními předpisy mají přednost tyto předpisy.

## Oznámení o dodržování předpisů



### ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU A UK

Společnost REOLINK INNOVATION LIMITED tímto prohlašuje, že zařízení [viz obálka návodu k obsluze] je ve shodě se směrnicí 2014/30/EU. úplné znění prohlášení EU a UK o shodě je uvedeno v příloze.

je k dispozici na následující internetové adrese :

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>



### Správná likvidace tohoto výrobku

Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolovaného likvidaci odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálůvých zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

### Omezená záruka

Na tento produkt se vztahuje dvouletá omezená záruka, která je platná pouze v případě nákupu v oficiálním obchodě Reolink nebo u autorizovaného prodejce Reolink. Další informace: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

**POZNÁMKA:** Doufáme, že se vám nový nákup bude líbit. Pokud však s výrobkem nejste spokojeni a plánujete jej vrátit, důrazně doporučujeme před vrácením obnovit tovární nastavení kamery a vyjmout vloženou kartu SD.

### **Podmínky a ochrana osobních údajů**

Používání výrobku je podmíněno souhlasem s podmínkami poskytování služeb a zásadami ochrany osobních údajů na adrese [reolink.com](https://reolink.com).

### **Podmínky služby**

Používáním softwaru produktu, který je vložen do produktu Reolink, souhlasíte s podmínkami mezi vámi a společností Reolink. Další informace:  
<https://reolink.com/terms-conditions/>

### **Technická podpora**

Pokud potřebujete technickou pomoc, navštivte prosím naše oficiální stránky podpory a před vrácením produktů kontaktujte náš tým podpory,  
<https://support.reolink.com>.

### **Potvrzení o ochranných známkách**

"Reolink" a další ochranné známky a loga společnosti Reolink jsou vlastnictvím společnosti Reolink. Ostatní uvedené ochranné známky a loga jsou majetkem příslušných vlastníků.