

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products:

<https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Assistenza Tecnica

Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN
STREET MONG KOK KL HONG KONG



Kezelési utasítás

Érintett termék: Argus Series B310

June 2024
QSG1_A

  @ReolinkTech <https://reolink.com>


Tartalom

A doboz tartalma.....	2
A kamera bemutatása.....	3
A kamera telepítése.....	4
A kamera töltése.....	6
A kamera felszerelése.....	7
Az akkumulátor használatára vonatkozó biztonsági utasítások.....	11
Hibaelhárítás.....	12
Specifikáció.....	13
Megfelelőségi nyilatkozat.....	13

A doboz tartalma



Kamera




Rögzítőkonzol



Pánt



USB-C kábel




Szerelősablon



Gyors üzembe
helyezési útmutató




Kamerára
figyelmeztető matrica



Csavarcsomag

A kamera bemutatása



① USB-C port

② Hangszóró

③ Reflektor

④ Állapotjelző LED

⑤ Infravörös LED-ek

⑥ Objektív

⑦ Nappali fényérzékelő

⑧ Beépített mikrofon

⑨ PIR mozgásérzékelő

⑩ Visszaállítás gomb

* A készülék gyári beállítások visszaállításához nyomja a gombot öt másodpercnél hosszabb ideig.

⑪ Főkapcsoló

⑫ Mikro SD kártyafoglat


A kamera telepítése

A kamera beállítása okostelefon segítségével


1. lépés Szkenneléssel tölts le a Reolink alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.



2. lépés Kapcsolja be a főkapcsolót a kamera bekapcsolásához.



3. lépés Indítsa el a Reolink alkalmazást, kamera hozzáadáshoz kattintson a "+" gombra a jobb felső sarokban.
Szkenelje be a készüléken levő QR-kódot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti beállítás befejezéséhez.



A kamera beállítása asztali számítógépen (opcionális)


1. lépés Töltse le és telepítse a Reolink klienst: Menjen a <https://reolink.com> > Támogatás > Alkalmazás&Kliens oldalra.
2. lépés Indítsa el a Reolink klienst. Kattintson a "+" gombra, írja be meg a kamera UID-kódját a hozzáadáshoz, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti beállítás befejezéséhez.

A kamera töltése

Javasoljuk, hogy telepítés előtt tölts fel teljesen a kamerát.


Töltésjelző:

• Narancssárga LED: Töltés



Töltse a kamerát 5 V-os hálózati adapterrel (nem tartozék).

• Zöld LED: Teljesen feltöltve



Töltse fel a kamerát a Reolink Napelem segítségével (nem tartozék, ha csak a kamerát vásárolja meg). A Reolink Napelem telepítésével kapcsolatos részletekért lásd a Reolink Napelem használati utasítását.




A jobb időjárásálló teljesítmény érdekében a kamera töltése után mindig fedje le a töltőnyílást a gumidugóval.

A kamera felszerelése


A kamera telepítési helyzetére vonatkozó megjegyzések

- Telepítse a kamerát 2-3 méterrel (7-10 lábbal) a talaj fölé. Ez a magasság maximalizálja a PIR mozgásérzékelő érzékelési tartományát.
- A hatékony észlelés érdekében a kamerát szögben kell felszerelni.


MEGJEGYZÉS: Ha egy mozgó tárgy függőlegesen közelíti meg a PIR-érzékelőt, előfordulhat, hogy a kamera nem érzékeli a mozgást.



A kamera felszerelése




Forgassa el, hogy leválassza az alapot a konzolról.




Fúrjon lyukakat a szerelési sablon szerint, és csavarozza a tartókonzol talpát a falhoz. Ezután rögzítse a konzol másik részét az alaphoz.

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén használja a csomagban található gipszkartonhoz való rögzítőket.





Csavarozza a kamerát a tartóhoz.
Állítsa be a kamera szögét a legjobb látómező eléréséhez.



Rögzítse a kamerát a tartó táblázatban megjelölt részének az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával.

MEGJEGYZÉS: A kamera szögének későbbi beállításához lazítsa meg a konzolt a felső résznek az óramutató járásával ellentétes irányban való elforgatásával.

Kamera felszerelése a rögzítőpánttal



Fűzze át a rögzítőpántot a nyílásokon, és húzza meg a pántot. Ez a leginkább ajánlott telepítési módszer, ha a kamerát egy fára kívánja felhelyezni.

Az akkumulátor használatára vonatkozó biztonsági utasítások

Az Argus B310 sorozatot nem 24/7 teljes kapacitású működésre vagy éjjel-nappal tartó élő közvetítésre tervezték. Úgy tervezték, hogy a mozgási eseményeket rögzítse, és csak akkor nézze élőben távolról, amikor szüksége van rá. Ebben a bejegyzésben hasznos tippet olvashat az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához:
<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Az akkumulátor beépített, ezért ne vegye ki a kamerából.
2. Töltse az újratölthető akkumulátort szabványos, jó minőségű 5 V-os egyenáramú akkumulátortöltővel vagy Reolink napelemmel. Ne töltse az akkumulátort más márkájú napelemekkel.
3. Az akkumulátort 0°C és 45°C közötti hőmérsékleten töltse fel, és az akkumulátort mindig -10°C és +55°C közötti hőmérsékleten használja.
4. Tartsa az USB töltőcsatlakozót szárazon, tisztán és szennyeződésektől mentesen, és fedje le az USB töltőcsatlakozót a gumidugóval, miután az akkumulátor teljesen feltöltődött.
5. Ne töltse, használja vagy tárolja az akkumulátort gyújtóforrások, például tűz vagy fűtőtestek közelében.
6. Ne használja az akkumulátort, ha szagot áraszt, felmelegszik, elszíneződik vagy deformálódik, vagy bármilyen módon rendellenesnek tűnik. Ha ez az akkumulátor használata vagy töltése közben történik, azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót, vagy vegye ki a töltőt, és hagyja abba a használatot.
7. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során mindig tartsa be a helyi hulladék- és újrahasznosítási törvényeket.

Hibaelhárítás

A kamera nem kapcsol be

Ha a kamera nem kapcsol be, próbálja meg a következő megoldásokat:

Töltse az akkumulátort egy DC 5V/2A hálózati adapterrel. Ha a zöld fény világít, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Ha a probléma nem oldódik meg, kérjük, forduljon a Reolink Támogatáshoz.

Nem sikerült csatlakozni a Wi-Fi-hez a kezdeti beállítási folyamat során

Ha a kamera nem tud csatlakozni a Wi-Fi-hez, próbálja meg a következő megoldásokat:

- Győződjön meg róla, hogy helyesen adta meg a Wi-Fi jelszót.
- Az erős Wi-Fi jel biztosítása érdekében helyezze a kamerát közelebb az útválasztóhoz.
- Az útválasztó felületén módosítsa a Wi-Fi hálózat titkosítási módszerét WPA2-PSK/WPA-PSK-ra (biztonságosabb titkosítás).
- Módosítsa a Wi-Fi SSID-t vagy jelszót, és győződjön meg róla, hogy az SSID 31 karakteren belül, a jelszó pedig 64 karakteren belül van.
- A jelszót csak a billentyűzeten elérhető karakterek használatával állítsa be.

Ha a probléma nem oldódik meg, kérjük, forduljon a Reolink Támogatáshoz.

Specifikáció

Üzemi hőmérséklet: -10°C - 55°C (14°F - 131°F)

Méret: 127 x 90 x 56 mm

Tömeg (akkumulátorral együtt): 239 g

További specifikációkért látogasson el a Reolink hivatalos weboldalára.

Megfelelőségi nyilatkozat

Fontos biztonsági előírások

A kamera használata előtt olvassa el az utasításokat. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására vonatkozó tippekért látogasson el a támogatási bejegyzésünkhöz: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Töltse az akkumulátort szabványos, jó minőségű 5 V-os egyenáramú akkumulátortöltővel vagy Reolink napelemmel. Az eszköz nem használható együtt más márkájú napelemekkel.
2. Kizárólag a gyártó által javasolt azonos vagy azzal megegyező típusú berendezéssel és tartozékokkal cserélje ki. A nem megfelelő típus használata robbanásveszélyt okozhat.
3. Ne vegye ki a kamerából a beépített akkumulátort.
4. Az akkumulátort csak 0°C és 45°C közötti hőmérsékleten töltsen. És csak -10°C és 45°C közötti hőmérsékleten használja.
5. Ne töltsen, ne használja és ne tárolja az akkumulátoros kamerát akkumulátorát hőforrások, például helyiségfűtő készülék, főzőfelület, vasaló, radiátor vagy kandalló közelében. A szélsőséges hőhatás robbanást okozhat.
6. Ne tegye ki az akkumulátoros kamerát rendkívül alacsony légnyomású környezetnek, mert ez robbanást okozhat.
7. Ne helyezze az akkumulátoros kamerát forró, természetes környezetbe, és ne tegye ki a

villámlás hatásainak, mert ez tűzveszélyt jelent.

8. Ne üsse meg vagy ne nyomja össze erősen az akkumulátoros kamerát, mivel ez tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat.

9. Ne használja az akkumulátort, ha úgy tűnik, hogy megrongálódott, megduzzadt, vagy bármilyen módon megsérült (pl. szivárog, szagot bocsát ki, behorpadt, korrodált, rozsdás, repedt, megduzzadt, megolvadt vagy meg van karcolva).

10. Tartsa a kamerát és az akkumulátort a gyermekektől távol.

11. Ne nyelje le az akkumulátort. Az akkumulátor lenyelése súlyos belső égési sérüléseket és károsodást okozhat. Azonnal forduljon orvoshoz, ha azt gyanítja, hogy az akkumulátort lenyelték, vagy a test bármely részébe behelyezték.

12. Ne kísérelje meg saját maga szétszerelni, megjavítani vagy módosítani a kamerát vagy az akkumulátort.

13. A töltőcsatlakozót tartsa szárazon, tisztán és hulladékmentesen. Ha teljesen feltöltötte az akkumulátort, fedje le gumidugóval a töltőcsatlakozót.

14. A kamera használata során mindig tartsa be a helyi biztonsági jogszabályokat és előírásokat.

15. A használt akkumulátorok hulladékkezelése során mindig tartsa be a helyi hulladékkezelésre és újrahasznosításra vonatkozó jogszabályokat.

Felelősségkizáró nyilatkozat

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a dokumentum és a leírt termék, a hardverrel, szoftverrel, firmware-el és a szolgáltatásokkal együtt "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll" alapon, minden hibával és mindenféle garancia nélkül kerül átadásra. A Reolink nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a megfelelő minőségre, a meghatározott célra való alkalmasságra, a pontosságra és a harmadik felek jogainak nem megsértésére vonatkozó garanciákat. A Reolink, annak igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen körülmények között sem tartoznak Ön

felé felelősséggel semmilyen, a termék használatához kapcsolódó különleges, következményes, véletlen vagy közvetett kárért, beleértve, de nem kizárólagosan az üzleti nyereség elmaradásából, az üzletmenet fennakadásából, az adatok vagy a dokumentáció elvesztéséből eredő károkat is, még abban az esetben sem, ha a Reolink előzetesen tájékoztatást kapott az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben, Ön a saját kizárólagos felelősségére használja a Reolink termékeket és szolgáltatásokat, és Ön vállalja az internet-hozzáféréssel kapcsolatos összes kockázatot. A Reolink nem vállal felelősséget a kibertámadások, hekkertámadások, vírusellenőrzések vagy egyéb internetes biztonsági kockázatok eredményezte rendellenes működésért, adatszivárgásért vagy egyéb károkért. A Reolink azonban szükség esetén kellő időben műszaki segítséget nyújt.

A termékre vonatkozó törvények és előírások joghatóságokként eltérők. A termék használata előtt ellenőrizze az Ön joghatóságában érvényes vonatkozó törvények és rendeletek előírásait, biztosítandó, hogy a termék használata az alkalmazandó törvényeknek és jogszabályoknak megfeleljen. A termék használata során a felhasználóknak be kell tartaniuk a vonatkozó helyi törvényeket és jogszabályokat. A Reolink nem vállal felelősséget semmilyen illegális vagy nem megfelelő használatért vagy annak következményeiért. A Reolink nem felelős abban az esetben, ha a terméket jogellenes célokra használják, például harmadik fél jogainak megsértésére, egészségügyi kezelésre, biztonsági berendezésként vagy más olyan helyzetekben, ahol a termék meghibásodása halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet; illetve, ha a terméket tömegpusztító fegyverekhez, vegyi és biológiai fegyverekhez, nukleáris robbantáshoz és bármilyen nem biztonságos nukleárisenergia-felhasználás során, vagy emberiségellenes célokra használják. A jelen útmutató és az alkalmazandó jogszabályok közötti ellentmondás esetén az utóbbiak az irányadóak.

FCC megfelelési nyilatkozatok

Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés: Erről a készülékről tesztelés alapján megállapították, hogy az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy lakóépületen belül észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott berendezésben nem lép fel interferencia. Ha ez a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami megállapítható a készülék ki- és bekapcsolásával, javasoljuk, hogy a felhasználó az interferenciát egy vagy több alábbi intézkedéssel próbálja meg orvosolni:

- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőegység közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyekhez a vevő csatlakoztatva van.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

FCC sugárterhelési nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeknek. A készüléket úgy kell felszerelni és használni, hogy a sugárzó és az emberi test között legalább 20 cm távolság legyen.

ISED-megfelelőségi nyilatkozat

A készülék megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS szabvány(ok)nak.

A működésére a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) a készülék nem okozhat interferenciát,
- (2) a készüléknek el kell viselnie bármilyen jellegű interferenciát, beleértve a készülék nem megfelelő működését okozó interferenciákat is.

A készüléket úgy kell felszerelni és használni, hogy a sugárzó és az emberi test között legalább 20 cm távolság legyen.

MÓDOSÍTÁS: Bármilyen, a készülék szállítója által nem kifejezetten jóváhagyott változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználó készülék használatára vonatkozó jogosultságát.

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

Megjegyzés: Az 5150-5350 MHz frekvenciatartományban való működés csak beltéri használatra korlátozott.

CE Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Rádiófrekvenciás (RF) kitettségre vonatkozó információk: A maximális megengedett kitettség (MPE) szintje a készülék és az emberi test közötti 20 cm-es távolság alapján került kiszámításra. Az RF kitettségi követelménynek való megfeleléshez a termék használata során tartson 20 cm távolságot a készülék és az emberi test között.

A Reolink kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

WiFi működési frekvencia

MŰKÖDÉSI FREKVENCIA: (a maximális átvitt teljesítmény)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)



A vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a helyi rádiós hálózatokat (WAS/RLAN) funkciói az 5150-5350 MHz-es sávban ezen eszköz esetében csak beltéri használatra korlátozottak az Európai Unió valamennyi országában. (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



A termék helyes ártalmatlanítása

Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készüléket az EU teljes területén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. A környezet vagy emberi egészség ellenőrizetlen hulladék-ártalmatlanítás általi veszélyeztetésének elkerülése érdekében kérjük, felelősségteljesen hasznosítsa újra a készüléket az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításának előmozdítása érdekében. Az elhasznált eszköz visszaküldéséhez kérjük, használja a visszavételi és begyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a készüléket vásárolta. Ők át tudják venni a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításra.

Korlátozott garancia

A termékre 2 éves korlátozott garancia vonatkozik, amely kizárólag abban az esetben érvényes, ha a terméket hivatalos Reolink üzletben, vagy hivatalos Reolink forgalmazótól vásárolja meg. További információ:

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

MEGJEGYZÉS: Reméljük, hogy örömet leli az újonnan megvásárolt termékében.

Amennyiben mégsem elégedett a termékkel, és vissza kívánja küldeni, mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy a visszaküldés előtt állítsa vissza a kamera gyári alapbeállításait, és vegye ki a behelyezett SD-kártyát.

Használati feltételek és adatvédelem

A termék használatához el kell fogadnia a Használati feltételeket és az Adatvédelmi irányelveket a reolink.com oldalon.

Szolgáltatási feltételek

A Reolink termékben található termékszoftver használatával elfogadja az ön és a Reolink kapcsolatára vonatkozó szerződési feltételeket. További információ:

<https://reolink.com/terms-conditions/>

Technical Support

Ha technikai segítségre van szüksége, keresse fel hivatalos támogatási oldalunkat, és forduljon támogatási csapatunkhoz, mielőtt a termékeket visszaküldi:

<https://support.reolink.com>