

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a pred vrátením výrobkov kontaktujte náš tím podpory: <https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Technika podpory

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Assistenza Tecnica

Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

Reolink

SK/DE/FR/IT/ES

Prevádzkové pokyny

Podajte žiadosť na: RP-PCT8MD



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et câbles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



PAP 22

Raccolta Carta

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

58 .03 .008 .0314




@ Reolink Tech <https://reolink.com>

Obsah

Čo je v krabici.....	02
Úvod k fotoaparátu.....	03
Schéma pripojenia.....	05
Nastavenie kamery.....	06
Montáž kamery.....	07
Riešenie problémov.....	10
Technické údaje.....	12
Dôležité bezpečnostné pokyny.....	13
Právne vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti.....	14
Oznámenie o dodržiavaní predpisov.....	16


Čo je v krabici



Kamera




Značka dohľadu




Skrutky a
silikónové zátky



Vodotesné veko



Ethernetový kábel



Šablóna
montážnych
otvorov



Prevádzkové pokyny

Prevádzkové
pokyny




Šesťhranný kľúč

POZNÁMKA:

Kamera a príslušenstvo sa líšia v závislosti od zakúpených modelov kamier.


Kamera Úvod

- ① Nápis nahor
- ② Snímač denného
- ③ svetla Mikrofón
- ④ Objektív
- ⑤ Infračervené/biele svetlo
- ⑥ Port LAN
- ⑦ Napájací port (voliteľný)




POZNÁMKA: Množstvo zariadení a príslušenstva sa líši podľa zakúpených modelov.

- ① Reset
- ② Slot na kartu microSD
- ③ Reproduktor



- ④ Znak hore
- ⑤ Objektív
- ⑥ Infračervené/biele svetlo
- ⑦ Snímač denného svetla
- ⑧ Mikrofón




Pripojenie Schéma

Pred použitím fotoaparátu pripojte fotoaparát podľa pokynov nižšie, aby ste dokončili počiatočné nastavenie.

1. Pripojte kameru k NVR Reolink (nie je súčasťou dodávky) pomocou ethernetového kábla.
2. Pripojte NVR k smerovaču a potom zapnite NVR.

POZNÁMKA: Kamera by mala byť napájaná pomocou 12 V DC adaptéra alebo napájacieho zariadenia PoE, ako je injektor PoE, prepínač PoE alebo Reolink NVR (nie je súčasťou balenia).



* Kameru môžete pripojiť aj k prepínaču PoE alebo injektoru PoE.

POZNÁMKA: Po úspešnom zapnutí sa infračervené svetlá zapnú a zostanú svietiť približne 5 až 10 sekúnd a potom sa automaticky vypnú.

Nastavenie kamery

Stiahnite a spustíte oficiálnu aplikáciu a klienta Reolink a podľa pokynov na obrazovke dokončíte úvodné nastavenie.

• V smartfóne

Skenovaním si stiahnite našu oficiálnu aplikáciu z obchodu App Store alebo Google Play Store.



• V počítači

Cesta k stiahnutiu klienta Reolink VMS: Prejdite na [stránku https://reolink.com](https://reolink.com) > Podpora > App & Client.

POZNÁMKA: Ak chcete kameru pripojiť k NVR Reolink, použite na nastavenie rozhranie NVR. Ďalšie podrobnosti o kompatibilitě získate od podpory spoločnosti Reolink.

Montáž kamery


Tipy na inštaláciu

- Kameru neumiestňujte tvárou k žiadnym zdrojom svetla.
- Kameru nemieťte na sklenené okno. Inak môže dôjsť k zhoršeniu kvality obrazu z dôvodu oslnenia okna infračervenými diódami LED, okolitým osvetlením alebo stavovými svetlami.
- Kameru neumiestňujte do zatienenej oblasti a nasmerujte ju na dobre osvetlenú oblasť. Inak to môže mať za následok zlú kvalitu obrazu. Na zabezpečenie najlepšej kvality obrazu musia byť podmienky osvetlenia fotoaparátu aj snímaného objektu rovnaké.
- Na zabezpečenie lepšej kvality obrazu sa odporúča z času na čas vyčistiť objektív mäkkou handričkou.
- Uistite sa, že napájacie porty nie sú priamo vystavené vode alebo vlhkosti a nie sú zablokované nečistotami alebo inými prvkami.
- Vďaka stupňu vodotesnosti IP môže kamera správne fungovať v podmienkach, ako je dážď a sneh. Neznamená to však, že kamera môže pracovať pod vodou.
- Kameru neinštalujte na miestach, kde môže dážď a sneh priamo zasiahnuť objektív.


Otvory vŕtajte v súlade so šablónou montážnych otvorov.

POZNÁMKA: V prípade potreby použite kotvy do sadrokartónu, ktoré sú súčasťou balenia.

Inštalácia kamery




Najprv zatlačte montážnu dosku dozadu a potom ju zdvihnite smerom nahor, aby ste ju mohli vybrať.




Vyvŕtajte otvory podľa šablóny montážnych otvorov. Pri montáži na stenu sa uistite, že šípka na doske smeruje nahor.

POZNÁMKA: V prípade potreby použite kotvy do sadrokartónu, ktoré sú súčasťou balenia.




Usporiadajte zadný vodič cez otvor na vodič, zarovnajte otvor s vyčnievajúcou časťou montážnej dosky, potom ho vložte do kamery a zaistite ho západkou.

Kameru a montážnu dosku upevnite spolu pomocou skrutiek na oboch stranách kamery a potom nasadte silikónové zátky.



Po nainštalovaní kamery môžete ručne otáčať telom kamery, aby ste nastavili uhol sledovania kamery.



Riešenie problémov

Kamera sa nezapína

Ak sa kamera nezapína, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Skontrolujte, či je kamera správne napájaná. Kamera PoE by mala byť napájaná pomocou prepínača/vstrekovača PoE, zariadenia Reolink NVR alebo 12V napájacím adaptérom.
- Ak je kamera pripojená k zariadeniu PoE, ako je uvedené vyššie, pripojte kameru k inému portu PoE a skontrolujte, či sa kamera zapne.
- Skúste to znova s iným ethernetovým káblom.

Ak ani to nebude fungovať, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink [na adrese https://support.reolink.com/](https://support.reolink.com/).

Obraz nie je jasný

Ak obraz z kamery nie je jasný, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Skontrolujte, či na objektíve kamery nie sú nečistoty, prach alebo pavučiny, objektív očistite mäkkou čistou handričkou.
- Nasmerujte fotoaparát na dobre osvetlený priestor, svetelné podmienky budú mať veľký vplyv na kvalitu obrazu.
- Aktualizujte firmvér fotoaparátu na najnovšiu verziu.
- Obnovte továrenské nastavenia fotoaparátu a znova sa odhláste.

Ak tieto kroky nebudú fungovať, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink [na adrese https://support.reolink.com/](https://support.reolink.com/).

Spotlight nie je zapnutý

Ak reflektor na fotoaparáte nie je zapnutý, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Uistite sa, že je bodové osvetlenie povolené na stránke Nastavenia zariadenia prostredníctvom aplikácie/klienta Reolink, ktorý je kompatibilný s kamerou.
- Aktualizujte firmvér kamery na najnovšiu verziu.
- Obnovte výrobné nastavenia fotoaparátu a znova skontrolujte nastavenia reflektora.

Ak tieto kroky nebudú fungovať, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink [na adrese https://support.reolink.com/](https://support.reolink.com/).

Infračervené LED diódy prestali fungovať

Ak infračervené LED diódy fotoaparátu prestanú fungovať, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Povoľte infračervené svetlá na stránke Nastavenia zariadenia prostredníctvom aplikácie/klienta Reolink, ktorý je kompatibilný s kamerou.
- Skontrolujte, či je povolený režim Deň/Noc, a nastavte automatické infračervené svetlá v noci na stránke živého náhľadu prostredníctvom aplikácie Reolink App/Client, ktorá je kompatibilná s kamerou.
- Aktualizujte firmvér kamery na najnovšiu verziu.
- Obnovte výrobné nastavenia fotoaparátu a znova skontrolujte nastavenia infračerveného svetla.

Ak tieto opatrenia nebudú fungovať, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink [na adrese https://support.reolink.com/](https://support.reolink.com/).

Technické údaje

Funkcie hardvéru

Napájanie: DC12V/PoE (802.3af)

Všeobecne

Prevádzková teplota: -30 °C až 55°C (-22°F až 131°F) Prevádzková vlhkosť: 10 % - 90 %

Ďalšie špecifikácie nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Reolink.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.

1. Vymieňajte iba rovnaký alebo ekvivalentný typ príslušenstva odporúčaný spoločnosťou Reolink.
2. Zariadenie nepoužívajte v prostredí, ktoré presahuje odporúčaný teplotný rozsah.
3. Zariadenie nepoužívajte v prostredí, ktoré presahuje odporúčaný rozsah vlhkosti.
4. Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať, opravovať alebo upravovať.
5. Pri používaní zariadenia vždy dodržiavajte miestne bezpečnostné zákony a predpisy.
6. Zariadenie obsahuje (alebo sa dodáva s) malé komponenty, malé plastové prvky a iné malé časti, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo udusení. Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia malých častí sa okamžite poraďte s lekárom.
7. Zariadenie obsahuje (alebo sa dodáva s) káble alebo šnúry, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo usmrtenia. Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
8. Výrobok neobsahuje asistenčné funkcie. Zákazníci so zdravotným postihnutím môžu na zabezpečenie prístupnosti používať zariadenia s asistenčnými funkciami, ako sú počítače alebo smartfóny s nástrojmi na prevod textu na reč. V prípade osôb so zrakovým alebo telesným postihnutím môže byť pri inštalácii potrebná odborná pomoc. Po inštalácii je možné produkt

ovládať výhradne prostredníctvom aplikácie.

Právne odmietnutie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa tento dokument a opísaný produkt s jeho hardvérom, softvérom, firmvérom a službami dodávajú v stave, v akom sú, so všetkými chybami a bez záruky akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Reolink sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, okrem iného vrátane záruk predajnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, presnosti a neporušovania práv tretích strán. Spoločnosť Reolink, jej riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci alebo zástupcovia vám v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek osobitné, následné, náhodné alebo nepriame škody, vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu zisku z podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu údajov alebo dokumentácie, v súvislosti s používaním tohto produktu, a to aj v prípade, že spoločnosť Reolink bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

V rozsahu povolenom platnými zákonmi používate produkty a služby spoločnosti Reolink na vlastné riziko a preberáte všetky riziká spojené s prístupom na internet. Spoločnosť Reolink nepreberá žiadnu zodpovednosť za neobvyklú prevádzku, únik súkromia alebo iné škody vyplývajúce z kybernetických útokov, útokov hackerov, vírusových kontrol alebo iných rizík spojených s bezpečnosťou internetu. Spoločnosť Reolink však v prípade potreby poskytne včasnú technickú podporu.

Zákony a predpisy týkajúce sa tohto výrobku sa líšia v závislosti od jurisdikcie. Pred použitím tohto výrobku si skontrolujte všetky príslušné zákony a predpisy vo vašej jurisdikcii, aby ste sa uistili, že jeho používanie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Počas používania výrobku musíte dodržiavať príslušné miestne zákony a predpisy. Spoločnosť Reolink nenesie zodpovednosť za akékoľvek nezákonné alebo nesprávne používanie a jeho dôsledky. Spoločnosť Reolink nenesie zodpovednosť v prípade, že sa tento výrobok používa na nezákonné účely, ako je porušenie práv tretích strán, lekárske ošetrovanie, bezpečnostné vybavenie alebo iné situácie, v ktorých by zlyhanie výrobku mohlo viesť k smrti alebo zraneniu osôb, alebo na zbrane hromadného ničenia, chemické a biologické zbrane, jadrový výbuch a akékoľvek nebezpečné použitie jadrovej energie alebo protihumánne účely. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi touto príručkou a platnými právnymi predpismi majú prednosť tieto predpisy.

Oznámenie o dodržiavaní predpisov



ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ A UK

Týmto spoločnosť REOLINK INNOVATION LIMITED vyhlasuje, že zariadenie [pozri obálku prevádzkového návodu] je v súlade so smernicou 2014/30/EÚ Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ a Spojeného kráľovstva

je k dispozícii na tejto internetovej adrese :

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>



Správna likvidácia tohto výrobku

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného likvidácie odpadu, zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tí môžu tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykliáciu.

Obmedzená záruka

Na tento produkt sa vzťahuje 2-ročná obmedzená záruka, ktorá platí len v prípade, že bol zakúpený v oficiálnom obchode spoločnosti Reolink alebo u autorizovaného predajcu spoločnosti Reolink. Ďalšie informácie:

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

POZNÁMKA: Dúfame, že sa vám nový nákup bude páčiť. Ak však s výrobkom nie ste spokojní a plánujete ho vrátiť, dôrazne odporúčame, aby ste pred vrátením obnovili továrenské nastavenia fotoaparátu a vybrali vloženú kartu SD.

Podmienky a ochrana osobných údajov

Používanie výrobku podlieha vášmu súhlasu s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov na stránke reolink.com

Podmienky služby

Používaním softvéru výrobku, ktorý je vložený do výrobku Reolink, súhlasíte s podmienkami a podmienkami medzi vami a spoločnosťou Reolink. Ďalšie informácie: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technická podpora

Ak potrebujete akúkoľvek technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a pred vrátením produktov kontaktujte náš tím podpory, <https://support.reolink.com>.

Potvrdenie o ochranných známkach

"Reolink" a ďalšie ochranné známky a logá spoločnosti Reolink sú vlastníctvom spoločnosti Reolink. Ostatné uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.