



## NC9 Pro

AKTIVNÍ POTLAČENÍ HLUKU

## stručný návod




### PODPORA




Odovědi na často kladené dotazy, podrobný návod k použití a další informace najdete na stránkách [www.tozostore.com/support](http://www.tozostore.com/support)

### PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU



### NOŠENÍ




1. Ušní koncovky namiřte směrem dolů a zasuňte sluchátka do uší.
2. Pootočte sluchátka ve sluchovodech tak, aby dobře seděla.



**!** Sluchátka nejsou nasazená správně, pokud ušní koncovky míří vzhůru.


## PÁROVÁNÍ



V nabídce přístrojů vyberte výrobek TOZO.

1. Vyjměte obě sluchátka z dobíjecího pouzdra. Sluchátka se automaticky zapnou a do 10 sekund naváží spojení.
2. Obě sluchátka blikají střídavě červeně a modře (režim párování).
3. Vyhledejte zařízení k párování [TOZO NC9 Pro] a zvolte jej.


## ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ



3 s: Stiskněte a držte po dobu 3 sekund

### Zapnutí:

1. Otevřete víko a sluchátka se automaticky zapnou.
2. Stiskněte a na dobu delší než 3 sekundy přidržte dotykové panely na obou sluchátcích.




5 s: Stiskněte a držte po dobu 5 sekund


### Vypnutí:

1. Dotkněte se ovládacích tlačítek a pokud sluchátka nehrají, držte je po dobu 5 sekund.
2. V normálním režimu se sluchátka vypnou automaticky po odpojení na dobu delší než 5 minut.

## PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ POTLAČOVÁNÍ HLUKU



režim aktivního potlačování hluku



propustný režim

Klepáním na dotykový panel levého sluchátka přepínáte mezi režimy aktivního potlačení hluku, propustným režimem a vypnutím aktivního potlačování hluku. Funkce aktivního potlačování hluku není k dispozici, pokud používáte pouze jedno sluchátko.

**POZNÁMKA:** Silné elektromagnetické rušení v okolí může ovlivnit spojení přes Bluetooth. V takovém případě opakujte navázání spojení nebo změňte místo, kde sluchátka používáte.

# CHYTRÉ DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Základní funkce se ovládají jednoduše.

\* Všechna ovládání v režimu stereo lze upravit v aplikaci TOZO.



režim aktivního  
potlačování  
hluku



vypnutí režimu  
aktivního  
potlačování  
hluku



propustný režim



předchozí  
skladba



následující  
skladba



přehrát /  
pozastavit



odpovědět



zavěsit



snížit hlasitost



zvýšit hlasitost



zapnutí



vypnutí



zapnout Siri

X1: jedenkrát klepnout



X2: dvakrát klepnout

držet: Stisknout a držet po dobu 2 sekund. Stisknout a držet 2 sekundy.

3 s: Stisknout a držet 3 sekundy.

5 s: Stisknout a držet 5 sekund.

## DOBÍJENÍ



Dobíjecí pouzdro nabíjete prostřednictvím zásuvky USB-C. (kabel USB-C je součástí balení)  
Dobíjecí pouzdro umožňuje také bezdrátové nabíjení. (podložka pro bezdrátové nabíjení není součástí balení)

\* \* \* \* < 25%

\* \* \* 50%

\* \* \* \* > 75%


\* \* \* \* 100%

## RESETOVÁNÍ

1




2




5 s

3



5 s

4



X2: klepnout dvakrát

Pokud jedno sluchátko najednou přestane fungovat nebo se nedaří sluchátka spárovat, proveďte jejich resetování.

1. Ze seznamu zařízení s Bluetooth ve svém telefonu vymažte záznam TOZO-NC9 Pro. Poté rozhraní Bluetooth na telefonu vypněte.

2. Podržte tlačítka obou sluchátek po dobu 5 sekund, dokud bude svítit červená kontrolka, a vypněte sluchátka.

3. Jsou-li sluchátka vypnutá, stiskněte a podržte jejich tlačítka po dobu 3 sekund, dokud nezačne blikat a nezhasne modrá kontrolka. Klepněte rychle dvakrát na dotykovou plochu sluchátka.
4. Jakmile po dobu 1 sekundy problikne červená kontrolka, párování se zdařilo a sluchátka se automaticky vypnou. **POZNÁMKA:** V případě, že se na vašem zařízení objeví [Connection Unsuccessful] (spojení se nezdařilo), vymažte z historie zařízení veškeré záznamy [TOZO-NC9 Pro] a proces párování opakujte.

## APLIKACE

TOZO



Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky firmy Google Inc.



Apple a logo Apple jsou ochranné známky firmy Apple Inc.



Chcete-li si zpřístupnit doplňkové funkce (nastavení ekvalizéru, aktualizace firmwaru sluchátek atd.), sejměte QR kód a stáhněte si aplikaci TOZO. nebo vyhledejte „TOZO“ v obchodě s aplikacemi App Store/Google Play. Při používání aplikace prosím povolte komunikaci přes Bluetooth.

## FCC ID: 2A3N3-NC9

### Oznámení FCC:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek:

(1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem.

Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.



info@tozostore.com



www.tozostore.com



Děkujeme, že jste si koupili výrobek TOZO. Nejnovější výrobky a příslušenství najdete na stránkách: [www.tozostore.com](http://www.tozostore.com). Pomoc získáte prostřednictvím e-mailu: [info@tozostore.com](mailto:info@tozostore.com)

## Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 5 let od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)