V1.2：增加有害物质名称及含量表/NCC声明/DOC声明

IB-200-X0003S-02 说明书X3s/17国语言/出口v1.2 （英 法 西 德 意 葡 日 波兰 捷克 斯洛伐克 乌克兰 希腊 俄 土耳其 阿拉伯 希伯来 繁体中文）
材质：65g哑光铜版纸
工艺：单色正反面印刷 85%灰
尺寸：55x100mm
页面数：22页44面，对折打钉

封底

For more information, please visit our website:

www.edifier.com

@Edifierglobal @Edifier_Global @Edifier_Global

Model: EDF200060
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2021 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product.
If any difference is found, the actual product prevails.

IB-200-X0003S-02 V1.2

封面

EDIFIER | Xemal

X3s

True Wireless Stereo Earbuds

— Manual —

BC

Please visit EDIFIER website for the full version user manual: www.edifier.com

EN

Power on/off

Blue LED lit for 1s

1. Power ON when taken out of the case.
2. Power OFF when placed in the case.

Pairing

2-3s — Indicator — Indicator — 2-3s

1. Taken out of the case.
2. Press and hold the touch panel on either earbud for 2-3s. Red and Blue LED will blink rapidly.
3. Select "EDIFIER X3s" in your device setting to connect.

Note for Pairing (1st)
1. Taken out of the case. Red and Blue LED will blink rapidly.
2. Select "EDIFIER X3s" in your device setting to connect.

Reset

x3 — Indicator — Indicator — x3

1. Taken out of the case.
2. The earbuds have been interconnected, and not connected with any Bluetooth devices.
3. Quickly tap the touch panel on either earbud 3 times and hold to wait until the blue LED blinks rapidly, then the pairing record will be cleared.
4. Select "EDIFIER X3s" in your device setting to connect.

Left & Right connection

x3 — Indicator — Indicator — x3

1. Placed in the case.
2. Quickly tap the touch panel on both earbuds 3 times and hold to wait until the blue LEDs blink rapidly, then left & right will start connecting.
3. Red LED will be steady lit after connected.

Controls

Left Touch Panel — Right Touch Panel

Left		Right	
Play/pause:	x1	Play/pause:	x1
Previous track:	x2	Next track:	x2
Volume down:	—	Volume up:	—
Game mode switch:	x3	Voice assistant:	x3
Accept a call:	x1	Accept a call:	x1
End/reject a call:	2-3s	End/reject a call:	2-3s

Note:
1. — : Press and hold.
2. Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

FR

Allumer/éteindre

LED bleue allumée pendant 1 seconde

1. S'allument quand sortis de l'étui.
2. S'éteignent quand placés dans l'étui.

Appairage

2-3s — Indicateur — Indicateur — 2-3s

1. Sortis de l'étui.
2. Maintenez enfoncé le panneau tactile de l'un ou l'autre des écouteurs pendant 2 à 3 secondes. Les LED rouges et bleues clignotent rapidement.
3. Sélectionnez « EDIFIER X3s » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

Remarque pour la (1ère) connexion
1. Sortis de l'étui. Les LED rouges et bleues clignotent rapidement.
2. Sélectionnez « EDIFIER X3s » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

Réinitialiser

x3 — Indicateur — Indicateur — x3

1. Sortis de l'étui.
2. Les écouteurs ont été reliés l'un à l'autre, et ne sont pas reliés à un dispositif Bluetooth.
3. Touchez la zone tactile d'un écouteur 3 fois rapidement et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant LED bleu clignote rapidement. Ensuite, la mémoire d'association s'effacera.
4. Sélectionnez « EDIFIER X3s » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

Connexion à gauche et à droite

x3 — Indicateur — Indicateur — x3

1. Placés dans l'étui.
2. Touchez la zone tactile des deux écouteurs 3 fois rapidement et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que les voyants LED bleus clignotent rapidement. Ensuite, les écouteurs de gauche et de droite commenceront à se connecter.
3. La LED rouge reste allumée après la connexion.

Commandes

Zone Tactile Gauche — Zone Tactile Droite

Gauche		Droite	
Lecture/pause:	x1	Lecture/pause:	x1
Piste précédente:	x2	Piste suivante:	x2
Réduction du volume:	—	Augmentation du volume:	—
Sélecteur de mode de jeux:	x3	Assistant vocal:	x3
Répondre à un appel:	x1	Répondre à un appel:	x1
Terminer/rejeter à un appel:	2-3s	Terminer/rejeter à un appel:	2-3s

Remarque:
1. — : Maintenir enfoncé.
2. Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.

ES

Encendido/apagado

LED azul encendido durante 1s

1. Se enciende cuando se saca de la funda de carga.
2. Se apaga cuando se pone en la funda de carga.

Emparejamiento

2-3s — Indicador — Indicador — 2-3s

1. Sacado de la funda.
2. Mantenga pulsado el panel táctil de cualquier auricular 2-3 segundos. Los LED rojo y azul parpadearán rápidamente.
3. Seleccione "EDIFIER X3s" en la configuración de su dispositivo para conectar.

Nota para el emparejamiento (1º)
1. Sacado de la funda. Los LED rojo y azul parpadearán rápidamente.
2. Seleccione "EDIFIER X3s" en la configuración de su dispositivo para conectar.

Restablecer

x3 — Indicador — Indicador — x3

1. Sacado de la funda.
2. Los auriculares se han conectado entre sí, y no están conectados con ningún dispositivo Bluetooth.
3. Toque rápidamente el panel táctil en cualquier auricular 3 veces y mantenga pulsado para esperar a que el LED azul parpadee rápidamente, y se borrará el registro de emparejamiento.
4. Seleccione "EDIFIER X3s" en la configuración de su dispositivo para conectar.

Conexión izquierda y derecha

x3 — Indicador — Indicador — x3

1. Puesto en la funda.
2. Toque rápidamente el panel táctil de ambos auriculares 3 veces y mantenga pulsado para esperar a que el LED azul parpadee rápidamente, y el izquierdo y derecho comenzarán a conectar.
3. El LED rojo quedará fijo cuando conecte.

Controles

Panel Táctil Izquierdo — Panel Táctil Derecho

Izquierdo		Derecho	
Reproducir/detener:	x1	Reproducir/detener:	x1
Pista anterior:	x2	Pista siguiente:	x2
Bajar volumen:	—	Subir volumen:	—
Cambio a modo juego:	x3	Asistente de voz:	x3
Aceptar una llamada:	x1	Aceptar una llamada:	x1
Finalizar/rechazar una llamada:	2-3s	Finalizar/rechazar una llamada:	2-3s

Nota:
1. — : Presionar y mantener.
2. Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

DE

Einschalten/Ausschalten

Die blaue LED leuchtet für 1s

1. Einschalten Herausnehmen aus dem Ladekoffer.
2. Ausschalten bei Einlegen in den Ladekoffer.

Linke und rechte Verbindung

x3 — Anzeige — Anzeige — x3

1. In den Ladekoffer einlegen.

CN

開/關機

藍燈長亮1秒

1. 開蓋取出耳機開機。
2. 耳機放入盒中關機。

配對

2-3s — 指示燈 — 指示燈 — 2-3s

1. 從盒中取出耳機。
2. 長按任一耳機觸控面板約2-3秒，紅藍燈快閃。
3. 搜索"EDIFIER X3s"選擇連接。

首次配對
1. 從盒中取出耳機，紅藍燈快閃。
2. 搜索"EDIFIER X3s"選擇連接。

重置

x3 — 指示燈 — 指示燈 — x3

1. 從盒中取出耳機。
2. 確認左右耳已互連，且斷開與所有藍牙設備的連接。
3. 快速三擊任一耳機觸控面板，最後一擊按至藍燈快閃後鬆手，清除配對記錄。
4. 搜索"EDIFIER X3s"選擇連接。

左右耳連接

x3 — 指示燈 — 指示燈 — x3

1. 耳機放入盒中。
2. 分別快速三擊左、右耳機觸控面板，最後一擊按至藍燈快閃後鬆手，進入左、右耳機連接。
3. 完成連接後，左、右耳機紅燈常亮。

控制

左觸控面板 — 右觸控面板

左		右	
播放/暫停:	x1	播放/暫停:	x1
上一曲:	x2	下一曲:	x2
音量減:	—	音量加:	—
切換遊戲模式:	x3	語音助手:	x3
接聽來電:	x1	接聽來電:	x1
掛斷/拒接電話:	2-3s	掛斷/拒接電話:	2-3s

注：
1. — ：長按。
2. 本說明書中的圖片均為示意圖，可能與實物有偏差。

產品中有害物質的名稱及含量

NCC聲明：
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

FCC statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
IC statement: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

FCC ID: Z9G-EDF150
IC: 10004A-EDF150

Declaration for EU
Frequency Band: 2.400Ghz~2.483Ghz
RF Power Output: ≤15dBm (EIRP)
There is no restriction of use.

Hereby, Edifier International Limited declares that the radio equipment type EDF200060 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.edifier.com/int/eu-doc.html

R 210-161783

Input: 5V ⎓ 200mA(earbuds)
5V ⎓ 1A(charging case)

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EDIFIER is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Qualcomm® aptX™

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.