

Toaletné zrkadlo so svetlom

Návod na použitie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu, prosím, si dôkladne prečítajte manuál. Manuál si majte, aby ste ho mohli kedykoľvek navštíviť.

laifen


Preventívne opatrenia

1. Nepoužívajte spotrebič na povrchu, ktorý je naklonený pod uhlom väčším ako 6°, aby ste zabránili jeho prevráteniu.
2. Toto zrkadlo je určené výhradne na vnútorné použitie. Nepoužívajte ho vonku ani na miestach s vysokou vlhkosťou.
3. Ak je napájací kábel zrkadla poškodený, je potrebné ho vymeniť za špeciálny kábel alebo kábel získaný výhradne od výrobcu alebo jeho profesionálneho opravára.
4. Zdroj svetla, ktorý zrkadlo obsahuje, môže vymeniť iba výrobca, jeho profesionálna opravovňa alebo opravár s podobnou kvalifikáciou.
5. Nerozoberajte ani neupravujte zariadenie.
6. Nepoužívajte zariadenie dlhodobo v prostredí s vysokou vlhkosťou, aby ste neovplyvnili prevádzku batérie alebo funkčnosť produktu.
7. Tento spotrebič obsahuje zabudovaný batériový balík. Nepribližujte ho k požiaru, aby ste predišli požiaru alebo výbuchu.
8. Ak sa spotrebič počas používania správa nezvyčajne, okamžite ho prestaňte používať.
9. Tento produkt nie je určený na používanie deťmi. Uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak spotrebič používajú deti, musí ho dohliadať dospelá osoba.
10. Povrch zrkadla je zo skla a je krehký. Zaobchádzajte s ním opatrne a po použití ho položte na pevný povrch. Ak sa zrkadlo rozbije alebo vyleje, okamžite prestaňte spotrebič používať a starostlivo odstráňte nečistoty.
11. Tento spotrebič nie je vodotesný. Neponorte ho do vody alebo iných kvapalín.
12. Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám na dlhší čas; to môže ovplyvniť výkon spotrebiča alebo jeho vzhľad.
13. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj s energetickou efektívnosťou triedy E.
14. Nedávajte horľavé materiály (látky, papier, závesy a pod.) blízko zrkadla. Horľavé materiály udržiavajte aspoň 30 cm od zrkadla.
15. Neumiestňujte spotrebič blízko zdrojov tepla, radiátorov ani priamo na slnko.

POKYNY NA ÚDRŽBU

1. Čistenie: povrch utrite suchou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, aby ste nepoškodili ochranný povrch povrchu.
2. Skladovanie: vypnite napájanie, keď sa spotrebič nepoužíva, a uskladnite ho na suchom, dobre vetranom mieste, aby ste predĺžili jeho životnosť.

Zavedenie zariadenia



* Zobrazenia zariadenia, jeho príslušenstva, používateľských rozhraní a podobne v manuáli slúžia len na referenčné a schémové účely. Ako sa produkt aktualizuje a vylepšuje, môžu sa vyskytnúť drobné rozdiely medzi samotným produktom a ilustráciou na diagrame. Vždy sa odvolávajte na samotné zariadenie.

Technické údaje

Názov produktu: Laifen Toilet Mirror with Lighting • Typ: LFMM M8 • Hmotnosť: 1000 g • Rozmery: 243 x 243 x 30,5 mm (zložený) • Farebná teplota: 3000-5000 K • CRI: Ra 97 • Menovitá spotreba: max. 8,5 W • Výkonové hodnoty: 5 V – max. 1,7 A • Kapacita batérie: 5500 mAh • Doba prevádzky: 4 h (pri najvyššom jase); 5,5 h (pri predvolenom jase) • Doba nabíjania: približne 3,6 hodiny • Prevádzková okolitá teplota: 25 °C

Zapnite a zmeň režim

Položte zrkadlo na stabilný stôl a pripojte zdroj napájania.

* Odporúčame batériu nabiť na maximum pred prvým použitím.

Vypínač zapnutia/vypnutia

- Krátko stlačte spínač zrkadla na jeho ráme a zapnite svetlo.

Tlačidlo režimu

- Jedno stlačenie: prepínať režim osvetlenia

Poradie režimov:

Biele svetlo – neutrálne svetlo – teplé svetlo

* Predvolený režim: Ranný režim (prirodzené svetlo)

3 sekundy držanie: Detekcia prítomnosti zapnutá/vypnutá

* modré svetlo bliká dvakrát: zapnuté

* modré svetlo raz zabliká: vypnuté

* Predvolené: Režim objavovania je zapnutý

Jas +/- tlačidlá

- Jedno stlačenie +/-: 6 úrovní jasů

+/- Držať: Plynulé nastavenie jasů

Nastavenie náklonu a výšky


Nastavenie náklonu a výšky: horný pánt zrkadla umožňuje naklonenie v rozsahu 0-45°.


Spodný pánt umožňuje otváranie pod uhlom 3-65°.

Rozsah nastavenia výšky približne 177-370 mm

Umožňuje presné umiestnenie zrkadla.

Minimálny nastaviteľný uhol horného pántu je vždy 0° (vertikálne).






* Pánty nastavte jemne a neprekračujte uvedený uhol náklonu, aby ste predišli poškodeniu produktu.

Detekcia prítomnosti

Keď je zapnutý režim detekcie prítomnosti, zrkadlo používa predný radarový senzor na overenie pohybu používateľa a určenie, či sedí pred zrkadlom na toalete.

Automatické zapnutie: Osvetlenie sa automaticky zapne hneď, ako sa používateľ priblíži k zrkadlu vo vzdialenosti 30 ± 15 cm a zostane tam aspoň 0,3 sekundy.

Automatické vypnutie: Osvetlenie sa automaticky vypne po 5 s (predvolené nastavenie) hneď, ako sa používateľ vzdiali viac ako 80 cm.



* Detekcia prítomnosti detekuje prítomnosť osoby iba v reálnom čase. Nezhromažďuje ani neukladá osobné informácie a neumožňuje rozpoznanie jednotlivca alebo jeho správania.

Nastavenie režimu farebnej teploty

Pre rôzne aplikačné scenáre sú pripravené tri režimy osvetlenia. Prepínanie medzi jednotlivými režimami sa postupne prepína.

1. 5000K biele svetlo: simuluje poludňajšie slnko; vhodné na prípravu make-upu pred odchodom, pred rande alebo rande.
2. 4000K neutrálne svetlo: poskytuje jemný jas podobný prirodzenému rannému svetlu; je vhodný na rýchle denné líčenie a kontrolu pleti.
3. 3000K teplé svetlo: vytvára atmosféru podobnú západu slnka alebo teplému vnútornému osvetleniu. Mäkké svetlo je vhodné na večerné stretnutia, večere pri sviečkach a podobné príležitosti.

* Predvolené nastavenie: 4000K neutrálne svetlo

Konzistentný jas

Osvetlenie sa nemení, keď sa batéria vybíja. Počas celej prevádzky zostáva konštantné.

Pokyny na nabíjanie

Batériový balík môže byť pri prvom použití vybitý. Nabíjajte zariadenie, kým zelená kontrolka nezostane trvalo rozsvietená. Pri nabíjaní dodržiavajte nasledujúce pravidlá:

1. Správne pripojte USB-C nabíjací kábel k nabíjacej zásuvke zariadenia. Nevytvárajte nadmernú silu, aby ste nepoškodili povrch.
2. Použite nabíjačku s ochranou proti podpätiu pre zásuvku.
3. Toto zariadenie nie je vybavené AC adaptérom, ktorý je potrebné zakúpiť samostatne. Použite overený adaptér, ktorý spĺňa bežné normy. Nenabíjajte zariadenie v vlhkých prostrediach, ako sú toalety, aby ste

predišli úrazu elektrickým prúdom. Ak si všimnete nezvyčajné správanie zariadenia počas nabíjania, okamžite prestaňte nabíjať. Nenechávajte zariadenie nabíjané bez dozoru dlhší čas.

4. Kontrolky nabíjania ukazujú stav nabíjania batérie nasledovne:

Stav nabíjania batérie:	100–20 %	19–1 %	0 %
Stav indikátora:	Svieti zeleno	Čistá červená	Trikrát zabliká červeno a zariadenie sa vypne, nasledované pípnutím.

5. Na ochranu batérie neodporúčame používať zariadenie s nízkou batériou počas nabíjania, keď prevádzková teplota dosiahne 0-15 °C.

Pozor na štípanie

Pri nastavovaní náklonu zrkadla nevkladajte prsty do medzery držiaka, aby ste predišli zraneniu.



Riešenie problémov

Správanie	Bežné chyby	Možná príčina	Riešenie
Nezačínam	pípne trikrát, rýchlo zabliká oranžový kruh, potom sa vypne	Nadmerná teplota počas výpustu	To nie je chyba. Spotrebič je možné používať po dosiahnutí prevádzkovej teploty.
	Bzučiak zaznie trikrát, fialový kruh rýchlo zabliká	Príliš nízka teplota pri vybíjaní	
	Bzučiak zaznie trikrát, zvonček pomaly bliká oranžovo/fialovo, potom sa zariadenie vypne	Porucha termistora	vyžaduje zásah profesionálnej opravovne
Štartuje normálne	Bzučiak zaznie trikrát, oranžové svetlo stále bliká	Bzučiak zaznie trikrát, oranžové svetlo stále bliká	To nie je chyba. Spotrebič je možné používať po dosiahnutí prevádzkovej teploty.
	Bzučiak zaznie trikrát, oranžové svetlo stále bliká	Bzučiak zaznie trikrát, fialové svetlo stále bliká	To nie je chyba. Spotrebič je možné používať po dosiahnutí prevádzkovej teploty.

* Prehľad porúch uvádza najčastejšie chyby, ktoré môže používateľ vyriešiť. Ak chyba nie je uvedená tu alebo ju nie je možné vyriešiť, kontaktujte prosím špecializovanú službu.

Informácie o likvidácii a recyklácii

Správny postup likvidácie tohto produktu (elektrický a elektronický odpad)



Táto značka, zobrazená vedľa produktu alebo v dokumentácii, znamená, že zariadenie nesmie byť po skončení životnosti likvidované s bežným domácim odpadom.

Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a neohrozili ľudské zdravie nekontrolovaným ukladaním odpadu, dbajte na zodpovednú recykláciu a opätovné použitie materiálov zo spotrebiča.

Spotrebitelia by mali kontaktovať buď predajcu spotrebiča, alebo miestne úrady pre informácie o tom, ako spotrebič likvidovať ekologickým spôsobom. Obchodní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa, aby zistili podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt a jeho elektronické príslušenstvo nie je možné likvidovať s bežným firemným odpadom.

Informácie o likvidácii batérií

Toaletné zrkadlo Laifen s osvetlením obsahuje nabíjateľné Li-ion batérie. Vo všeobecnosti závisí životnosť batérií od spôsobu ich používania. Preto ich nenechávajte vybité alebo nepoužívané dlhodobo. Neotvárajte, nepoškodzujte ani nevystavujte batérie vodivým materiálom (kovom), vlhkosti, kvapalinám, ohňu a teplu. Inak môžu batérie unikať alebo explodovať a zraniť okoloidúcich. Vstavaná nabíjateľná batéria obsahuje látky, ktoré môžu predstavovať hrozbu pre životné prostredie a môžu vyžadovať riadnu recykláciu v súlade s pravidlami krajiny a platnými predpismi. Ak potrebujete odborné poradenstvo pri vyberaní batérií alebo ak batérie nie je možné vybrať, kontaktujte priamo Laifen alebo odovzdajte zrkadlo na zbernom dvore.

Na vybratie batérie:

1. Vypnite zariadenie a odpojte ho od nabíjacieho adaptéra.
2. Použite nástroj na otvorenie zrkadlového panelu.
3. Odpojte kábel batériového balíka pomocou izolovaného nástroja.
4. Odstráňte pásku z batériového balíka pomocou nástroja a potom ju odstráňte.
5. Likvidujte podľa triedy batérie.

* Nepripájajte zrkadlo k zdroju napájania po vybratí batérie.



Informácie o súlade s predpismi

Súlad s FCC:

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka zariadenia je možná za dvoch podmienok:

- (1) Tieto zariadenia nemusia spôsobovať škodlivé rušenie.
- (2) Tieto zariadenia musia prijímať rušenie z prostredia, vrátane rušenia, ktoré by mohlo spôsobiť nežiaduce následky.

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto parametre boli vybrané tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať energiu v rádiovom pásme a ak nie je nainštalované a používané v súlade s týmto manuálom, môže spôsobiť škodlivé rušenie rušiacie rádiovú komunikáciu. Nie je však zaručené, že rušenie bude bez určitých spôsobov inštalácie.

Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie, ktoré ruší príjem rádia alebo televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľom vylúčiť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov:

- Nasmerujte inde alebo presuňte prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom elektrickom obvode, než je pripojený prijímač.
- Poradte sa so svojím dodávateľom alebo skúseným technikom rádia/TV pre pomoc.

Zmeny alebo úpravy, ktoré neschváli osoba zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie používať zariadenie.

Dodržiavanie smerníc pre elektromagnetické žiarenie

Toto zariadenie spĺňa emisné limity FCC stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi radiátorom a telom. Tento vysielač nesmie byť umiestnený na rovnakom mieste a nesmie fungovať v spojení s inými anténami alebo vysielačmi. Bezdrôtová vysielačná frekvencia: 24,0–24,25 GHz, výkon: Max. 20 dBm e.i.r.p.

Oznámenie o zhode pre EÚ

Týmto spoločnosť Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd. vyhlasuje, že toto zariadenie (Laifen Vanilla Mirror with Light) je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými nariadeniami smerníc 2014/30/EÚ (EMC), smernice 2012/19/EÚ (WEEE), smernice 2011/65/EÚ (ROHS), nariadenia 1907/2006 (REACH) a smernice (EÚ) 2023/1542 o batériách.

Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na <https://www.laifentech.com/>



Záruka a technická podpora

Ak potrebujete pomoc s riešením problémov s používaním produktu, využívaním iných služieb a podobne, kontaktujte nás prosím cez webovú stránku <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruka nepokrýva:

- Nakupujte od neschválených predajcov.
- Uplynutie záručnej lehoty.
- Zariadenia bez platného dokladu o kúpe.
- Zariadenie, ktoré bolo upravené, upravené alebo opravené v neautorizovaných zariadeniach.
- Spotrebiče, ktoré boli použité na iné účely než sušenie vlasov.
- Zariadenia používané na profesionálne alebo komerčné účely, alebo zariadenia prevádzkované dlhšie ako "bežné domáce použitie" (viac ako dve hodiny denne).
- Poškodenie spôsobené operátorom v rozpore s pokynmi vydanými Laifenom.
- Škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nehodou.
- Poškodenie spôsobené nadmerným používaním nad rámec bežného opotrebenia.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětín 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00,
Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz